

პროდუქტის კოდი (SKU): 9129662

კატეგორია: ხელის ორთქლგამასწორებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის აპარატი ხელის DEXP MW-2000H თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის აპარატი ხელის DEXP MW-2000H თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ორთქლგამასწორებელი
- მოდელი: DEXP MW-2000H
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- ბაზის ძირის მასალა: კერამიკული საფარი
- მოსახსნელი ავზი: კი
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- გადასაადგილებელი თვლები: არა
- დანართები: ჯაგრისის დანართი
- ორთქლგამასწორებლის ტიპი: ხელით
- ტანსაცმლის საკიდი სადგარზე: არა
- დამცავი ხელთათმანი: არა
- ორთქლის უწყვეტი მიწოდების ფიქსატორი: კი
- აქტიური საუთოებელი დაფის ფუნქციები: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- კომპლექტაცია: სასწორიანი ჭიქა
- შარვლისა და ქვედაბოლოს სამაგრები: არა
- მშრალი დაუთოება: კი
- ავტომატური გამორთვა: წყლის არარსებობისას
- დეკალციფიკაციის სისტემა: კი
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: კი
- საუთოებელი დაფის საშუაო მდგომარეობები: არა
- ორთქლის ნაკადის რეგულირება: კი
- დასაკეცი სახელური (სამგზავრო ორთქლგამასწორებელი): არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- აქტიური საუთოებელი დაფა: არა
- ვერტიკალური საყრდენი პანელი: არა
- გახურებადი უთოს ძირი: კი
- ტელესკოპური სადგარი: არა
- ორთქლის დარტყმა: არა
- საუთოებელი დაფა: არა
- უთოს მდგომარეობა ორთქლის მიწოდებისას: ვერტიკალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების ნინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- ტუჩა დაიჭირეთ მწარმოებლის მითითებული მდგომარეობით (ჩვეულებრივ ვერტიკალურად ან მცირე დახრით), რათა ცხელი კონდენსატი ხელზე ან ქსოვილზე არ დაიღვაროს.
- ტექნიკას მიეცით საშუაო ტემპერატურამდე გახურების საშუალება ორთქლის მიწოდებამდე; ორთქლის მიწოდება ნუ დააჩქარებთ არასაკმარისი გახურების პირობებში.

- ნატიფი და ნაზი ქსოვილები დაამუშავეთ ტუჩიდან მწარმოებლის მითითებულ მანძილზე, მას ქსოვილზე მჭიდროდ მიდებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.