

პროდუქტის კოდი (SKU): 9130381

კატეგორია: ნოუთბუქის ზურგჩანთები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 15.6" ზურგჩანთა KEYRON Nembus Oxf-C21-BLK

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

15.6" ზურგჩანთა KEYRON Nembus Oxf-C21-BLK

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ზურგჩანთა
- მოდელი: KEYRON Nembus Oxf-C21-BLK
- ძირითადი ფერი: შავი
- მაგარი ზედაპირი: კი
- ქურდობისგან დაცვა: არა
- წყალგამძლე ზედაპირი: კი
- შემადგენლობა: პოლიესტერი
- შუქამრეკლი ელემენტები: არა
- ნოუთბუქის განყოფილება: კი
- დამატებითი ფერები: არა
- დანიშნულება: ნოუთბუქებისთვის
- სატარებელი სახელური: კი
- დამატებითი განყოფილებები: წინა ჯიბე
- მასალა: პოლიესტერი
- დამატებითი თავისებურებები: ჩემოდნის ღვედი
- USB პორტი: არა
- დამჭერის ტიპი: ელვა (შესაკრავი)

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ დანიშნულებისამებრ — შესაბამისი მოწყობილობის ტარებისა და დაცვისთვის; ნუ გადააჭარბებთ გათვალისწინებულ დატვირთვის/ტევადობას.
- ნუ დატოვებთ ჩანთაში/ქეისში გადახურების ნიშნების მქონე მოწყობილობას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.