

პროდუქტის კოდი (SKU): 9137469

კატეგორია: ავტომატური ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ავტომატური ყავის აპარატი DEXP DAM-319P შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ავტომატური ყავის აპარატი DEXP DAM-319P შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ავტომატური ყავის აპარატი
- მოდელი: DEXP DAM-319P
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- მომხმარებლის პროფილები: არა
- ცალკეული ბოილერები: არა
- სასმელის მოცულობის რეგულირება: კი
- ავტომატური გამორთვა: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: კი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ენერგოდაზოგვის რეჟიმი: კი
- კომპლექტაცია: ტეფლონის საფარიანი პიტჩერი (350 მლ)
- საფქვავის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- ყავის სიმაგრის რეგულირება: კი
- ჭიქების გამათბობელი: კი
- გამოყენებული ყავა: მარცვლოვანი ყავა
- დისპენსერის სიმაღლის რეგულირება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: ნარჩენების კონტეინერი
- წყლის სისალის რეგულირება: არა
- წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა: არა
- ცივი სასმელების მომზადება: არა
- ცხელი წყლის მიწოდება: კი
- მართვის ტიპი: სენსორული
- რძის კონტეინერის მოცულობა: არა
- რძის ავტომატური მიწოდება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ერთდროულად 2 ჭიქის მომზადება: კი
- კაპუჩინატორი: ხელით
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: კი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: ესპრესო
- წყალმომარაგებასთან დაკავშირება: არა
- ტაიმერი: არა
- წინასწარი დასველება (პრე-ინფუზია): კი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კაპუჩინატორის ავტომატური წმენდა: კი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- დაფქვის ხარისხის რეგულირება: კი
- ყავის ნარჩენების უჯრა: კი
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: თერმობლოკი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას,

ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.

- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ მოათავსოთ თითები და უცხო საგნები მარცვლების ბუნკერსა და ჩაშენებული საფქვავის ზონაში მოწყობილობის მუშაობის დროს.
- ჩაატარეთ დამხარშავი კვანძის წმენდისა და დეკალციფიკაციის პროგრამა მწარმოებლის მიერ მითითებული ან მოწყობილობის მიერ სიგნალიზირებული სიხშირით.
- ამოიღეთ და გარეცხეთ დამხარშავი კვანძი და ყავის ნარჩენების უჯრა მწარმოებლის ინსტრუქციაში მითითებული წესით.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.