

პროდუქტის კოდი (SKU): 9146695

კატეგორია: თერმოქოთანი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: თერმოპოტი Reoka RKTP-1650 ნაცრისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

თერმოპოტი Reoka RKTP-1650 ნაცრისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია წყლის ან რძის გასათბობად, სითხის ადუღებამდე მისაყვანად, ტემპერატურის ხანგრძლივად შესანარჩუნებლად ან საკვების ორთქლზე მოსამზადებლად (ჩაიდანი, თერმოქოთანი, ორთქლის საფენი, რძის ქაფის ასაფრქვევი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: თერმოპოტი
- მოდელი: Reoka RKTP-1650
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: წყლის მიწოდების ბლოკირების ინდიკაცია
- მოსახსნელი სახურავი: კი
- წყლის მიწოდება: ელექტრული წყლის ტუმბო
- წყლის დონის შკალა: კი
- თვითწმენდა: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- დაცვა: დაცვა ბავშვებისგან
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: დახურული
- კომპლექტაცია: კვების კაბელი
- განათება: არა
- კოლბის/ჭურჭლის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- სატარებელი სახელური: კი
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- გათბობის ტიპი: დამგროვებული წყალგამაცხელებელი
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- დამატებითი ფუნქციები: ხმოვანი სიგნალი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- პორციის ზომის არჩევა: არა
- მუშაობის რეჟიმები: დექლორირება
- ფილტრი: არა
- გადავადებული სტარტი: არა
- წყლის მიწოდების ბლოკირება: კი
- ორნამენტი კორპუსზე: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ შეაესებთ ჭურჭელს მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღლა და ნუ ჩართავთ ტექნიკას მინიმალური დონის ნიშნულზე დაბლა — წყლის/რძის დონის დარღვევა იწვევს მდულარე წყლის გადმოსხმას ან ტექნიკის გადახურებას.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, ბრტყელ და მშრალ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან მოშორებით, გადაბრუნების გამორიცხვისთვის.
- ნუ შეეხებით კორპუსს, სახურავს, ნისკარტსა და ორთქლის გამოსვლის ზონებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ კონსტრუქციით გათვალისწინებული სახელურები და ლილაკები.
- ნუ გახსნით სახურავს და ნუ მოხსნით ჭურჭელს ადუღების ან ორთქლის გამოშვების დროს — გამოსული ორთქლი და მდულარე წყლის შებენი დაზიანებას იწვევს.
- გამორთეთ ტექნიკა ქაელიდან შევსებამდე, თუ ეს გათვალისწინებულია კონსტრუქციით, ასევე წმენდის, გადაადგილებისა და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით ან სახურავით; არ დაუშვათ სადენისა და ჩამტვირთველის კონტაქტი წყალთან და ცხელ ზედაპირებთან.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ტექნიკა და კვების სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები ამცირებს გათბობის ეფექტურობას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- თერმოქოთანი შეავსეთ მხოლოდ სასმელი წყლით; ხანგრძლივი გათბობის ფუნქცია ნუ გამოიყენებთ სხვა სითხეებისთვის.
- ხელახალი ადუღების ან წყლის დამატებამდე დაელოდეთ ციკლის დასრულებას, თუ ეს ტექნიკის კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული.
- ცხელი წყლის მიწოდების ლილაკის გამოყენებისას ჭურჭელი მდგრადად დაუყენეთ და ხელი ნუ ჩაანაცვლებთ ჩამომსხმელი ნისკარტის ქვეშ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად დაცლილი და შიგნიდან-გარედან გამშრალი, დახვეული კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.