

პროდუქტის კოდი (SKU): 9170883

კატეგორია: ნოუთბუქის ზურგჩანთები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 13" ზურგჩანთა NITECORE BP20

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

13" ზურგჩანთა NITECORE BP20

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ზურგჩანთა
- მოდელი: NITECORE BP20
- ძირითადი ფერი: შავი
- მაგარი ზედაპირი: არა
- სტილი: უნივერსალური
- წყალგამძლეობა: კი
- სატარებელი სახეულები: კი
- რეგულირებადი მხრის ღვედები: კი
- შუქამრეკლი ელემენტები: კი
- ნახატი: არა
- გულმკერდის ღვედი: კი
- დამატებითი ფერები: ყვითელი
- სქესი (მდედრობითი/მამრობითი): მამრობითი
- დანიშნულება: ტურიზმისთვის
- სატარებელი სახელური: კი
- მასალა: ნეილონი
- განყოფილებების დანიშნულება: მცირე ნივთებისთვის
- გარეთა განყოფილება: კი
- დამატებითი თავისებურებები: გვერდითი ღვედების მოჭიმვა
- დამაგრების ტიპი: კარაბინი
- ორთოპედიული: არა
- USB პორტი: არა
- დამჭერის ტიპი: გვერდითი გახსნის ბალთა
- ნოუთბუქის დამამაგრებელი ღვედები: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრწობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ დანიშნულებისამებრ — შესაბამისი მოწყობილობის ტარებისა და დაცვისთვის; ნუ გადააჭარბებთ გათვალისწინებულ დატვირთვას/ტევადობას.
- ნუ დატოვებთ ჩანთაში/ქეისში გადახურების ნიშნების მქონე მოწყობილობას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.