

პროდუქტის კოდი (SKU): 9175690

კატეგორია: ტაფა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტაფა Tefal Easy Plus 4237124 24 სმ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტაფა Tefal Easy Plus 4237124 24 სმ

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ტაფა
- მოდელი: Tefal Easy Plus 4237124
- ძირითადი ფერი: ყავისფერი
- დამატებითი ფერი: შავი
- ინდუქციური ქურის მზარდაჭერა: არა
- ძირის თავისებურებები: არა
- გარეთა საფარი: არამიწებადი საფარი
- ლითონის ლანგრით გამოსაყენებელია: არა
- ლუმელში გამოსაყენებელია: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: არა
- ლითონის დამუშავების ტიპი: შტამპული
- დამზადების მასალა: ალუმინი
- არამიწებადი საფარი: კი
- მოსახსნელი სახელური: არა
- შიდა საფარის ტიპი: ტიტანი
- თავსებადი ქურის ტიპები: ჰალოგენური ქურები
- ფორმა: მრგვალი
- დამატებითი ფუნქციები: PFOA-ს გარეშე
- გახურების ინდიკაცია: კი
- სახელურის თავისებურებები: არათობადი
- სახურავი: არა
- სახელურის მასალა: ბაკელიტი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტვრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გათბობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ ჭურჭელი მდგრადად დგას გამათბობლის ცენტრში, მისი დიამეტრის შესაბამისად.
- ნუ დატოვებთ ცარიელ ჭურჭელს ჩართულ გათბობის წყაროზე — ცარიელი ჭურჭლის გადახურებამ შესაძლოა დააზიანოს საფარი და დააფორმოს ძირი.
- გამოიყენეთ ხელჭურჭელი ან სახელურების დაცვა მომზადებისას გახურებადი სახელურებისთვის; ნუ გადატანთ ცხელ ჭურჭელს პირდაპირ მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტისთვის გაუთვლელი სახელურით დაუცველად.
- ნუ გადააჭრებთ სითხით შევსების მაქსიმალურ დონეს — აღულებისას შესაძლებელია ცხელი სითხის გადმოსხმა კიდეზე გადმოსვლისას.
- აღულების დროს სახურავის მოხსნისას გახსენით საკუთარი სხეულისგან სანინაალმდეგო მიმართულებით, რომ გამომავალმა ორთქლმა ხელგესა და სახეზე არ მოხვდეს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.