

პროდუქტის კოდი (SKU): 9191311

კატეგორია: წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი | დასახლება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წყლის გამაცხელებელი Aceline IWH-3.3 XH Kitchen WaterTap v1

დასახლება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წყლის გამაცხელებელი Aceline IWH-3.3 XH Kitchen WaterTap v1

საყოფაცხოვრებო ელექტრული გამათბობელი ხელსაწყო შენობა-ნაგებობის გასათბობად (ინფრანი თელი გამათბობელი, კონვექტორი) ან წყლის გასაცხელებლად (წყლის ელექტრული დამგროვებელი გამაცხელებელი, წყლის ელექტრული გამდინარე გამაცხელებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახლება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წარმადობა: 3 ლ/წთ (Δt 14 °C-ზე).

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: წყლის ელექტრული გამაცხელებელი
- მოდელი: Aceline IWH-3.3 XH Kitchen WaterTap v1
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ
- დისპლეი: არა
- სიმძლავრის ჩვენება: არა
- წყალსადენის შემავალი/გამავალი: ქვემოთ
- მაქსიმალური ტემპერატურის შეზღუდვა: კი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- სამაგრი ელემენტები კომპლექტში: კი
- ონკანი: კი
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ბუდიშტეკერით
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- დაჩქარებული გახურება: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- დამონტაჟება: ნიჟარისთვის
- ყინვისგან დაცვის რეჟიმი: არა
- თერმომეტრი: არა
- წყლის განმენდის რეჟიმი: არა
- შხაპის თავი: არა
- შხაპის შლანგი: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- დისტანციური მართვის პულტი კომპლექტში: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- კორპუსის ფორმა: არა
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- დაცვა წყლის გარეშე ჩართვისგან: არა
- გადავადებული სტარტი: არა
- წყალგამოსასვლელების რაოდენობა: ერთი წერტილი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ინვერტორი: არა
- თვითდიაგნოსტიკა: არა
- დამონტაჟების ხერხი: ნიჟარისთვის
- წყალგამძლეობის კლასი: IPX4
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- გახურების ინდიკაცია: კი
- ტემპერატურის ჩვენება: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა ნუ დაფარეთ ტანსაცმლით, ქსოვილით, ფარდებით, თეთრეულით ან სხვა საგნებით — ეს იწვევს გადახურებას და შეუძლია ხანძრის მიზეზი გახდეს.
- დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მანძილი ტექნიკასა და ავეჯს, ფარდებს, თეთრეულსა და სხვა აალეზად საგნებს შორის.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ, არააალეზად ზედაპირზე; ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს.
- ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ დამინებულ როზეტში; მაღალი ტენიანობის სივრცეებში გამოიყენეთ დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობით აღჭურვილი როზეტი, თუ ეს შენობის ელექტროგაყვანილობით გათვალისწინებულია.
- ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ სააბაზანო ოთახში, აუზთან ან წყლის სხვა წყაროებთან, თუ მოდელს არ გააჩნია მწარმოებლის მიერ ამ შემთხვევისთვის მითითებული ტენისგან

- დაცვის შესაბამისი კლასი (IP).
- ნუ შეეცებით გამათბობელ ზედაპირებსა და კორპუსს ტექნიკის მუშაობის დროს — დამწვრობის რისკი.
 - ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამით; ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან.
 - ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით ან კორპუსით.
 - ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
 - ტექნიკა ნუ გამოიყენებთ აალებადი ორთქლების, მტვრის ან საწვავი სითხეების სიახლოვეს.

სპეციფიკური წესები:

- ტექნიკა მოიხმარს მნიშვნელოვან ელექტრულ სიმძლავრეს — მიერთება შესარულეთ მხოლოდ ცალკე ხაზითა და მწარმოებლის მიერ ამ მოდელისთვის გათვლილი ავტომატური ამომრთველით, კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ.
- ტექნიკა ნუ ჩართავთ, თუ წყლის წნევა ან ხარჯი მწარმოებლის მითითებულ მინიმალურ მნიშვნელობაზე დაბალია — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გადახურებისგან დაცვის ამოქმედება ან გამათბობელი ელემენტის დაზიანება.
- ტემპერატურა დაარეგულირეთ თანდათანობით; გაითვალისწინეთ, რომ წყალალების რამდენიმე წერტილის ერთდროული გამოყენებისას გამომავალი წყლის ტემპერატურა შესაძლოა შეიცვალოს.
- მიერთება სავალდებულოა დამინებული ხაზითა და დენგაჟონვის დამცავი გამორთვის მოწყობილობით წყალთან ტექნიკის უშუალო სიახლოვის გამო.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, ქსელიდან გათიშული. წყლის გამაცხელებლების ხანგრძლივი ვადით ექსპლუატაციიდან გამოყვანისას გაუთბობელ სათავსში, აგზისა და მიმყვან მილებში წყალი სრულად ჩამოწურეთ გაყინვისგან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.