

პროდუქტის კოდი (SKU): 9202767

კატეგორია: ელექტრო ტურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომპაქტური ელექტრო ტურა Aceline CP-010b-H შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომპაქტური ელექტრო ტურა Aceline CP-010b-H შავი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ტურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კომპაქტური ელექტრო ტურა
- მოდელი: Aceline CP-010b-H
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: არა
- გათბობის რეგულირება: საფეხურებრივი
- უსაფრთხოება: დაცვა დენის დარტყმისგან, კლასი I
- ინდუქცია: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- ინდიკატორები: მუშაობის ინდიკაცია
- გორელკის მასალა: თუფი
- ტაიმერი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ზედაპირის დამუშავება: მინანქარი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- მომზადების პროგრამები: არა
- დასრულების ხმოვანი სიგნალი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონწყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ მდგრადი, თბომდეგი, შესაბამისი ზომის ჭურჭელი.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე; გამოიყენეთ ტაიმერი, თუ ის გათვალისწინებულია.
- უზრუნველყავით მწარმოებლის მიერ მითითებული დამორება კედლებიდან, ფარდებიდან და დკიდებული კარადებიდან — გადახურებისა და მიმდებარე ზედაპირების დაზიანების რისკი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტო ვადა

მონწყობილობის საგარანტო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.