

პროდუქტის კოდი (SKU): 9235772

კატეგორია: ელექტრო ქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ქურა DEXP CH-30L

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ქურა DEXP CH-30L

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ღუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწმოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო ქურა
- მოდელი: DEXP CH-30 ლ
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220–240 V
- პანელის ძირითადი მასალა: მინა-კერამიკა
- ჩარჩო: არა
- გაფართოებადი გამახურებელი ზონების რაოდენობა: 1 გაფართოებადი ზონა
- მართვის პანელის მდებარეობა: წინა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- გორელკის მასალა: მინა-კერამიკა
- გათბობის რეგულირება: საფეხურებრივი
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველით
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- მართვის ბლოკირების ფუნქცია: კი
- გორელკის დაცვითი გამორთვა: კი
- დამონტაჟება: დამოუკიდებელი
- მომზადების პაუზა: არა
- ჩაშენებული გაწმოვი: არა
- ნარჩენი სითბოს ინდიკატორი: კი
- გორელკის ზომები: 165 მმ
- ავტომატური ადუღება: არა
- დაქანებული კიდე: არა
- ოვალური/მართკუთხა გამახურებელი ზონა: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ქურის ტაიმერი: დამოუკიდებელი (მხოლოდ შეტყობინება)
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- გაწმოვის გამოტანის ფილტრი კომპლექტში: არა
- გაწმოვის სამუშაო რეჟიმები: გამოწოვა არ არის გათვალისწინებული
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ონლაინ მართვა: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- სხვა ფუნქციები: თითოეული ზონის ტაიმერი
- დამატებითი ინფორმაცია: ტაიმერი 99 წუთამდე
- სიმძლავრე თითო გამახურებელ ზონაზე: 0.7/1.7 კვტ (უკანა)
- ქურჭლის ავტომატური ამოცნობა: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.

- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- პირველი გამოყენების წინ, თუ ეს გათვალისწინებულია, გაახურეთ გორელკები მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
- გამოიყენეთ ბრტყელფსკერიანი ჭურჭელი, რომელიც შეესაბამება გორელკის დიამეტრს.
- გამორთვის შემდეგ გორელკა დიდი ხნით რჩება ცხელი — ნუ შეეხებით მას და ნუ დადებთ მასზე საგნებს.
- არ დაუშვათ სითხის მოხვედრა გახურებულ ზედაპირზე.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.