

პროდუქტის კოდი (SKU): 9263056

კატეგორია: ქვედა საყინულე კამერის მქონე მაცივარი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სრულზომიანი მაცივარი საყინულით DEXP B4-34AMA თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სრულზომიანი მაცივარი საყინულით DEXP B4-34AMA თეთრი

საყოფაცხოვრებო მაცივარ-საყინულის ტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების გასაცივებლად და/ან გასაყინად და დადებით და/ან უარყოფით ტემპერატურაზე შესანახად (მაცივარი, საყინულე კარადა, საყინულე ლარი), დახურულ კონტურზე მომუშავე გამაცივებელი აგენტით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

ხმაურის დონე — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

- ტიპი: სრულზომიანი მაცივარი საყინულით
- მოდელი: DEXP B4-34AMA
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A+
- გამაცივებელი აგენტის ტიპი და მარკა: R600a (იზობუტანი)
- კლიმატური კლასი: N (ზომიერი)
- დისპლეი: კი
- საყინულე კამერის დეფროსტი: No Frost (ყინულის გარეშე)
- კვერცხის თარო: კი
- თაროების მასალა: მინა
- გადასაკეცი კარი: კი
- გამორთვის ინდიკაცია: არა
- ყინულის ფორმა: კი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- შესაცვლელი ფასადის პანელი: არა
- ყინულის აპარატი: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ღია კარის ინდიკატორი: არა
- სიახლის ზონა (ნულოვანი კამერა): არა
- ანტიბაქტერიული დაცვა: არა
- წყლის დისპენსერი: არა
- დასაკეცი თარო: არა
- კარის მჭიდრო მიწება: კი
- რეჟიმი «შვებულება»: არა
- სიახლის ზონის ტიპი: არა
- მართვის ტიპი: სენსორული დისპლეი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- სიახლის ზონის რეგულირება მომხმარებლის მიერ: სიახლის ზონის (ნულოვანი კამერის) გარეშე
- ინვერტორული კომპრესორი: კი
- მართვა მობილური მონყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- საყინულე კამერის განლაგება: ქვემოთ
- დისპლეის ტიპი: გარეთა
- მეორე კომპრესორი: არა
- დამატებითი ფუნქციები: სიმაღლეზე რეგულირებადი თაროები
- ბოთლის სამაგრი: არა
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- საყინულე კამერის განათება: არა
- კარის სახელურის თავისებურებები: ზედა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- ფიტოგანათება: არა
- მაცივრის კამერის დეფროსტი: No Frost (ყინულის გარეშე)
- სუპერგაყინვა: კი
- კარის გახსნის მიმართულება: მარჯვენა

- ტემპერატურის ჩვენება:** კი
- სუპერგაცივება:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტრანსპორტირების შემდეგ, განსაკუთრებით დახრილ ან ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ყოფნისას, ტექნიკა დააყენეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში მწარმოებლის მითითებულ დროზე ნაკლებ არა (ჩვეულებრივ — რამდენიმე საათი), სანამ ქსელში ჩართავთ — ეს საჭიროა კომპრესორში გამაცივებული აგენტისა და ზეთის სტაბილიზაციისთვის.
- ტექნიკის გარშემო უზრუნველყავით მწარმოებლის მითითებული სავენტილაციო ღრეწოები (უკნიდან, გვერდებიდან, ზემოდან), ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს — არასაკმარისი ვენტილაცია იწვევს კომპრესორის გადახურებას და გაცივების ეფექტურობის შემცირებას.
- დააყენეთ ტექნიკა მკაცრად დონეზე რეგულირებადი ფეხების საშუალებით — კორპუსის გადახრა არღვევს კარების მჭიდროდ მიწებას და კომპრესორის მუშაობას.
- ჩართეთ ტექნიკა ცალკე გამართულ, დამინებულ როზეტში, გამაგრძელებლებისა და გამანაწილებლების მუდმივი გამოყენების გარეშე.
- ნუ განათავსებთ ტექნიკას სითბოს წყაროებთან ახლოს (გაზქურა, გათბობის ბატარეა, მზის პირდაპირი სხივები) — ამან შესაძლოა გაზარდოს ენერგომოხმარება და შეამციროს გაცივების ეფექტურობა.
- ნუ გადააჭარბებთ თაროების, უჯრებისა და კალათების მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას; თანაბრად გაანაწილეთ პროდუქტები, კამერის შიგნით ჰაერის ცირკულაციის დაუბლოკავად.
- ნუ დატოვებთ კარებს/სახურავს საჭიროზე მეტხანს ღიად და აკონტროლეთ, რომ კარის დამამჭიდროვებელი სუფთა და დაუზიანებელი იყოს — ჰერმეტიულობის დარღვევა ზრდის ენერგომოხმარებას და ყინულის წარმონაქმნს.
- გამაცივებელი აგენტის სუნის, სისინის ან გაჟონვის სხვა ნიშნების აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან, განიავეთ სივრცე, ნუ გამოიყენებთ ღია ცეცხლს და ელექტრო გამომრთველებს სივრცეში და მიმართეთ სერვისცენტრს.
- დეფროსტი ჩაატარეთ ყინულის მოსაცილებლად მახვილი საგნების გამოყენების გარეშე — კამერის კედლების დაზიანებამ შესაძლოა დაარღვიოს გამაცივებელი აგენტის კონტური.
- ტექნიკის გამოყენებისას ბავშვები დაშორებულ მდგომარეობაში იყოლიეთ: ნუ დართავთ ბავშვებს ტექნიკის შიგნით ცოცვას და კარებთან/სახურავთან თამაშს.

სპეციფიკური წესები:

- მონტაჟისას გაითვალისწინეთ სივრცე კარების სრული გახსნისთვის და უკანა პანელთან წვდომისთვის მომსახურებისას.
- ცალკეული ზონების მქონე მოდელებისთვის შეინახეთ პროდუქტები კამერაში, რომლის ტემპერატურული რეჟიმი შეესაბამება პროდუქტის ტიპს, მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
- ტექნიკის ხანგრძლივი გათიშვის შემდეგ (გადაზიდვა, რემონტი) ხელახალ ჩართვამდე დაელოდეთ მწარმოებლის მითითებულ დროს და დარწმუნდით, რომ არ არის დარჩენილი პროდუქტების ნარჩენები, რომლებიც სუნს ან ტექნიკის გაფუჭებას იწვევენ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ და გადაატანინეთ ტექნიკა ვერტიკალურ მდგომარეობაში, სადაც ეს შესაძლებელია; გარდაუვალი დახრისას — მწარმოებლის მითითებულ კუთხეზე მეტი არა, და ნუ გადაატრიალებთ თავდაყირა. შეინახეთ მშრალ სივრცეში, მწარმოებლის მითითებულ ტემპერატურაზე.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.