

პროდუქტის კოდი (SKU): 9267749

კატეგორია: საშრობი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საშრობი მანქანა DEXP DM-9B2M თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საშრობი მანქანა DEXP DM-9B2M თეთრი

დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელექტრული წამყვანით, რომელიც გაცუთენილია სარეცხის რეცხვისთვის, გაშრობისთვის ან ჭურჭლის რეცხვისთვის და საჭიროებს ელექტროქსელთან შეერთებას, ხოლო ნაწილი კატეგორიებისთვის — ასევე წყალმომარაგებისა და/ან კანალიზაციასთან შეერთებას (სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და ჩატვირთვა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: საშრობი მანქანა
- მოდელი: DEXP DM-9B2M
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A+++
- დისპლეი: ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება
- პროგრამები: სარეცხის გამოცოცხლება
- სხვა რეჟიმები და ფუნქციები: ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება
- გადასაკეცი კარი: არა
- თბოტუმბო: კი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ
- მართვის პანელის ენა: რუსული
- საშრობი კალათა/თარო კომპლექტში: კი
- ბარაბნის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- პირდაპირი წამყვანი: არა
- კარის გახსნის მხარე: მარჯვენა
- გაშრობა დაბალ ტემპერატურაზე: კი
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- გადავადებული სტარტი: კი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კომპლექტაცია: საშრობი კალათა/თარო
- დამუშავება ორთქლით: არა
- დამატებითი ფერი: შავი
- თავსებადი სარეცხი მანქანა ქვემოთ დასაყენებლად: DEXP WM-F10SDKA/GBSI
- დაცვა დაკეცვისგან გაშრობის შემდეგ: კი
- ინვერტორული ძრავი: კი
- ბარაბანში სარეცხის განსაზღვრა: არა
- ბარაბნის განათება: კი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- თვითწმენდადი კონდენსატორი: არა
- მოსახსნელი ზედა სახურავი: არა
- გაშრობის დროის რეგულირება: გაშრობის ტაიმერი
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: კი
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ბარაბნის რევერსული ბრუნვა: კი
- გაშრობის ტიპი: კონდენსაციური
- კონექტორი: Eigen Vaddera
- დამატებითი ფუნქციები: გაშრობის დროის რეგულირება (ნაბიჯი 10 წუთი)
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- გადინების შეერთება: კი
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: კი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კარის/სახურავის ფერი: შავი
- ფილტრის ტიპი: ორმაგი ბუსუსის ფილტრი
- სარეცხის ტენიანობის განსაზღვრა: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება, წყალმომარაგებასთან, კანალიზაციასთან და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ მოხსენით სატრანსპორტო ბოლტები და სხვა სამაგრები ბარაბანზე, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით — მათი დატოვება მუშაობის დროს აზიანებს ტექნიკას და ქმნის ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წყლის მიწოდებისა და გადინების შლანგები, რომლებიც შედის კომპლექტში ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ; ყოველ შეერთებამდე შეამოწმეთ მათი მთლიანობა და გამართულობა.
- როზეტი უნდა იყოს განუშტვირთველი და შესაბამებოდეს ტექნიკის ელექტრულ პარამეტრებს, მითითებულს მწარმოებლის მიერ; ნუ გამოიყენებთ გამაგრძელებებსა და გადამყვანებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით, შლანგებით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ბავშვები ნუ დარჩებიან მეთვალყურეობის გარეშე მომუშავე ტექნიკის მახლობლად; ნუ დაუშვებთ ბავშვების თამაშს მართვის ელემენტებით, ბარაბანში ან ავზში ასვლას.
- ხანგრძლივი უქმობის, გამგზავრების ან გაუმართაობის აღმოფხვრამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.
- არ გადააჭარბოთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.
- წმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.

სპეციფიკური წესები:

- ყოველი ციკლის წინ განმინდეთ ბუხუსის ფილტრი — მისი გაჭუჭყიანება ზრდის ხანძრის რისკს და ამცირებს გაშრობის ხარისხს.
- ნუ ჩატვირთავთ საშრობ მანქანაში ნაწარმს, რომელსაც აქვს მცენარეული ან საავტომობილო ზეთის, აცეტონის, ბენზინის, სპირტის, ქიმმენდის საშუალებების ან სხვა ადვილად აალებადი ან ქიმიურად აქტიური ნივთიერებების ნარჩენები, წინასწარი გარეცხვისა და ჰაერზე სრული გაშრობის გარეშე.
- უზრუნველყავით ჰაერის გატანა ან კონდენსატის შეგროვება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ ტექნიკის ვენტილაციის ხვრელებს და ნუ დააყენებთ მას კედელთან მჭიდროდ, გათვალისწინებული ჩავარდნის გარეშე.
- შეძლებისდაგვარად ნუ დატოვებთ საშრობ მანქანას ხანგრძლივად მომუშავეს მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამის საათებში.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე და შეერთებამდე შეინახეთ მშრალ, გათბობად ოთახში, დაცული უარყოფითი ტემპერატურისგან — ტექნიკის სისტემაში დარჩენილმა წყლის ნარჩენებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება გაყინვისას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.