პროდუქტის კოდი (SKU): 9268022

კატეგორია: ბლენდერი ჩაძირვადი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ხელის ბლენდერი Scarlett SC-HB42M35 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ხელის ბლენდერი Scarlett SC-HB42M35 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ჩაძირვადი ბლენდერი
- **მოდელი:** Scarlett SC-HB42M35
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **ჩაძირვადი ნაწილის მასალა:** უჟანგავი ფოლადი
- **დასაბერტყი დანართი:** კი
- **კედელზე დამაგრება:** არა
- **ტურბო რეჟიმი:** კი
- **საკიდი მარყუჟი:** არა
- **დაცვა:** გადატვირთვისგან დაცვა
- **უსადენო:** არა
- **წისქვილი (საფქვავი დანართი):** არა
- **კომპლექტაცია:** საფქვავის დანართი
- **ყინულის დაქუცმაცება:** არა
- **უწყვეტი მუშაობის დრო:** 1 წუთი
- **კუბებად საჭრელი დანართი:** არა
- **რეზინის სახელური:** არა
- **მართვის ტიპი:** მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- **საზომი ჭიქა:** კი
- **იმპულსური რეჟიმი:** კი
- **სიჩქარის გლუვი რეგულირება:** კი
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **მიქსერის დანართი:** არა
- **შეწოვის რეჟიმი:** არა
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **მრავალფუნქციური დანართი:** არა
- **საცემი:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- ჩაძირვადი ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ საჭრელი დანართის პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მუშაობას „ჰაერზე" და შესხურებას.
- ნუ გამოიყენებთ ჩაძირვად ბლენდერს გადამეტებულად ცხელ სითხეში და ნუ დატოვებთ მას ცეცხლზე მდგარ ქვაბში.
- სტაციონარული ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ მჭიდროდ დახურული სახურავით; ნუ მოხსნით სახურავს და ნუ გახსნით შესავსები ხვრელს მუშაობის დროს.
- ბლენდერში ნუ დააქუცმაცებთ ძვლებს, მწარმოებლის მიერ მითითებულ ნორმაზე მეტ ყინულს და სხვა მყარ საგნებს, რომლებიც ინსტრუქციით არ არის გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს

საკუთნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.