

პროდუქტის კოდი (SKU): 9275034

კატეგორია: კაფსულის ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კაფსულის ყავის აპარატი DEXP DCM-319U შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კაფსულის ყავის აპარატი DEXP DCM-319U შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწყობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კაფსულის ყავის აპარატი
- მოდელი: DEXP DCM-319U
- ძირითადი ფერი: შავი
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- ავტომატური გამორთვა: კი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- თვითწმენდის პროგრამა: კი
- სიმაღლეზე რეგულირებადი ჭიქის სადგამი: კი
- ყავის სიმაგრის რეგულირება: არა
- დაცვა: დაცვა დენის დარტყმისგან
- გადავადებული სტარტი: არა
- ენერგოდაზოგვის რეჟიმი: კი
- კომპლექტაცია: Nespresso Original კაფსულის ადაპტერი
- სასმელების სახეობები: ლატე
- ჭიქების გამათბობელი: არა
- კაფსულის ავტომატური ამოგდება: არა
- მოსახსნელი ნაწილები: დაფუჭილი ყავის ადაპტერი
- დეკალციფიკაციის სისტემა: კი
- ცხელი წყლის მიწოდება: არა
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- გამოყენებული ყავის ტიპი: კაფსულები
- თავსებადი კაფსულები: Dolce Gusto
- კაპუჩინატორი: კი
- ჭიქის მაქსიმალური სიმაღლე: 10 სმ (ტაცის გარეშე)
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: კი
- დამატებითი ფუნქციები: მაგნიტური ადაპტერები
- პორციის ზომის რეგულირება: კი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- რძის კონტეინერის მოცულობა: კი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხით გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავით რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობის მოდელთან თავსებადი კაფსულები, მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად; არ გამოიყენოთ დაზიანებული, გახსნილი ან ხელახლა შევსებული კაფსულები.
- ფრთხილად იყავით კაფსულის განყოფილების დახურვისას — კაფსულის გახვრეტის მექანიზმი შეიცავს მკვეთრ ელემენტებს.
- გამოყენებული კაფსულების უტილიზაცია გაუკეთეთ ადგილობრივი ნარჩენების მართვის წესების შესაბამისად; არსებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ კაფსულების დახარისხებული შეგროვების პროგრამები.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.