

პროდუქტის კოდი (SKU): 9281081

კატეგორია: აეროგრილი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: აეროგრილი DEXP DAF-1807

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

აეროგრილი DEXP DAF-1807

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: აეროგრილი
- მოდელი: DEXP DAF-1807
- ძირითადი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: პროგრამების ინდიკაცია
- გამაფართოებელი რგოლი: არა
- მომზადების დროის რეგულირება: კი
- დაცვა: დაცვა დენის დარტყმისგან
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- გადავადებული სტარტი: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- მოსახსნელი ჯამი: კი
- კომპლექტაცია: გრილის ცხაური
- სითბოს შენარჩუნება: კი
- სათვალთვალო ფანჯარა: კი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- თვითწმენადი ჯამი: არა
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- ჯამის არამიწებადი საფარი: კი
- წინასწარი გახურება: არა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- ტაიმერი: კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: გრილის ცხაური
- კონვექციის ჰაერნაკადის სიჩქარის რეგულირება: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მომზადების პროგრამები: დესერტები
- მოსახსნელი კვების სადენი: არა
- ჯამის მასალა: მეტალი
- სახურავი: არა
- გამათბობელი ელემენტი: ელექტრული გამათბობელი ელემენტი
- მომზადების ტემპერატურის რეგულირება: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონწყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ზეთის ან პროდუქტის მაქსიმალურ დონეს — გადავსებისა და ხანძრის რისკი.
- ნუ დატოვებთ მონწყობილობას ცხელი ზეთით მეთვალყურეობის გარეშე.
- დაუცადეთ ზეთის გაცივებას ჩამოსხმის, მონწყობილობის გადატანის ან ჭურჭლის წმენდის წინ.
- უზრუნველყავით ოთახის ვენტილაცია შემწვარისას — წარმოიქმნება ორთქლი და კვამლი.

- ზეთის ხანძარი ნუ ჩააქრობთ ნყლით: გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დაფარეთ კერა უცეცხლო თავსახურით ან ქსოვილით, ან გამოიყენეთ ცეცხლმაქრი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.