

პროდუქტის კოდი (SKU): 9293972

კატეგორია: ჯოისტიკი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გეიმპედი უსადენო/სადენიანი DEXP G-8 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გეიმპედი უსადენო/სადენიანი DEXP G-8 შავი

ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეოთამაშების გასაშვებად და სამართავად (კონკრეტულად — ჯოისტიკი), ელექტროქსელის, აკუმულატორის ან შესაცვლელი კვების ელემენტების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ XInput-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ ტრიგერები: დიახ
- ◆ ბამპერები: დიახ
- ◆ ტურბო რეჟიმი: დიახ
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ ტელეფონის სამაგრი: არ არის
- ◆ უსადენო ინტერფეისი: რადიოარხი
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: შავი
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, USB Type-A – USB Type-C კაბელი, USB მიმღები
- ◆ სტიკების განლაგება: ასიმეტრიული
- ◆ დამატებითი ფერი: წითელი
- ◆ გაშუქება: არ არის
- ◆ კონტროლერის პორტები: USB Type-C
- ◆ ჯოისტიკის (thumbstick) ტიპი: ანალოგური
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ბატარეა
- ◆ კაბელის კონექტორი: USB Type-A
- ◆ D-Pad-ის ტიპი: 4-მიმართულებიანი
- ◆ თრექფედი: არ არის
- ◆ პაპტიკური უკუკავშირი (ვიბრაცია): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი პლატფორმები: Android, PC, PlayStation 3
- ◆ ჩაშენებული სენსორები: გიროსკოპი
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: 2 ვიბრომოდოლი
- ◆ ვიბრაციული უკუკავშირი: დიახ
- ◆ კვება: ბატარეით კვება

- ◆ მხარდაჭერილი ოპერაციული სისტემები: Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 7
- ◆ ადაპტური ტრიგერები: არ არის
- ◆ ტიპი: კონტროლერი
- ◆ DInput-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული დინამიკი: არ არის
- ◆ მოდელი: DEXP G-8
- ◆ მიერთების ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- ◆ XYBA ღილაკების განლაგება: Xbox-like
- ◆ D-Pad (მიმართულებების ღილაკი): დიახ
- ◆ ღილაკების მორგებადი მინიჭება: დიახ
- ◆ დამატებითი პედლები: დიახ
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: LED

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ თავსებადად მითითებულ კვების წყაროსა და ადაპტერზე; ნუ გადატვირთავთ როზეტს და ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კაბელს.
- ◆ უზრუნველყავით სათამაშო კონსოლის თავისუფალი ვენტილაცია — ნუ დახურავთ მას, ნუ დააყენებთ რბილ ზედაპირებზე, რომლებიც სავენტილაციო ხვრელებს ბლოკავს, და ნუ განათავსებთ კედელთან მჭიდროდ მწარმოებლის მითითებული ღრეჩოს გარეშე.
- ◆ ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და მის კაბელებს სითხის წყაროებთან ახლოს; ნუ დაუშვებთ სითხის მოხვედრას მოწყობილობაზე.
- ◆ გაათარეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოთ ოთახში გადაადგილებისას წაბორძიკებისა და დაცემის რისკი.
- ◆ ხანგრძლივი თამაშისას გააკეთეთ რეგულარული შესვენებები — რეკომენდებულია შესვენება ყოველ 30–60 წუთში თვალების, პოზისა და საერთო თვითშეგრძნების მოსასვენებლად.
- ◆ ფოტოსენსიტიურობის გაფრთხილება: ცალკეულ მომხმარებლებში ეკრანზე/გამოსახულებაში ნათელმა ციმციმებმა ან განსაზღვრულმა ვიზუალურმა ნიმუშებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ეპილეფსიური შეტევა, თუნდაც წინა შეტევების ანამნეზის არარსებობის შემთხვევაში. თავბრუსხვევის, მხედველობის დარღვევის, თავლის ან სახის კუნთების კრუნჩხვის, ორიენტაციის დაკარგვის, უნებლიე მოძრაობების ან კრუნჩხვების გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს. დიაგნოსტირებული ფოტოსენსიტიური ეპილეფსიის მქონე პირებმა მოწყობილობის გამოყენებამდე უნდა გაიარონ ექიმის კონსულტაცია.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, მოსახსნელი წვრილი დეტალების (ბატარეის განყოფილება, აქსესუარები) არსებობის გათვალისწინებით.

ჯოისტიკები და სათამაშო კონტროლერები:

- ◆ კონტროლერის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; შესაცვლელი ბატარეების მქონე კონტროლერებისთვის დაიცავით ჩადგმის პოლარობა და ნუ გამოიყენებთ ერთდროულად სხვადასხვა ტიპის ბატარეებს.
- ◆ ნუ მიმართავთ ჭარბ ძალას კონტროლერის სტიკებზე, ღილაკებსა და ტრიგერებზე — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მათი დაზიანება.
- ◆ ნუ დაუშვებთ სითხისა და საკვების ნამცეცების მოხვედრას კონტროლერზე; გათიშეთ დატენვისგან გადახურების ნიშნების გამოჩენისას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. შესაცვლელ ბატარეებზე მომუშავე კონტროლერების ხანგრძლივი

შენახვისას ამოიღეთ ბატარეები მათი გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.