

პროდუქტის კოდი (SKU): 9298497

კატეგორია: წვეთოვანი ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: წვეთოვანი ყავის აპარატი Aceline CM-400 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

წვეთოვანი ყავის აპარატი Aceline CM-400 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: წვეთოვანი ყავის აპარატი
- მოდელი: Aceline CM-400
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- ავტომატური გამათბობელი პლატფორმა: არა
- დისპლეი: მუშაობის რეჟიმის ინდიკაცია
- დონის შკალა რეზერვუარზე: არა
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დაცვა: დაცვა დენის დარტყმისგან
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ჭიქების რაოდენობის არჩევა: არა
- ჩაშენებული საფქვავი: არა
- კომპლექტაცია: საზომი კოფი
- კოლბის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- გამოყენებული ყავა: დაფქული ყავა
- წყლის სისალის რეგულირება: არა
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ლილკებიანი) მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- ჩაის მომზადების ფუნქცია: არა
- დამატებითი ფუნქციები: ავტომატური გამორთვა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- სასმელის სიმაგრის რეგულირება: არა
- გადავადებული სტარტი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- გამათბობელი პლატფორმა: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- წყლის მოცულობის რეგულირება: არა
- ფილტრის მასალა: ნეილონი
- მოსახსნელი წყლის რეზერვუარი: არა
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: ელექტრული გამათბობელი ელემენტი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტეურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

**სპეციფიკური წესები:**

- არ ჩართოთ მოწყობილობა წყლის გარეშე რეზერვუარში და არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური დონის ნიშანს.
- ფრთხილად მოეპყარით მინის კოლბას გამათბობელ პლატფორმაზე — მინა და შიგთავსი ხანგრძლივად ცხელი რჩება; არ დადოთ ცარიელი კოლბა ჩართულ გამათბობელ პლატფორმაზე ხანგრძლივი დროით.
- დაელოდეთ მომზადების ციკლის დასრულებას, სანამ ამოიღებთ კოლბას ან გახსნით ფილტრის განყოფილებას.

**შენახვის პირობები:**

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

**საგარანტიო ვადა**

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

**ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.