

პროდუქტის კოდი (SKU): 9313782

კატეგორია: აეროგრილი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: აეროგრილი Bosch MAF671B0

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

აეროგრილი Bosch MAF671B0

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომოწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ჭურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: აეროგრილი
- მოდელი: Bosch MAF671B0
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: პროგრამების ინდიკაცია
- გამაფართოებელი რგოლი: არა
- მომზადების დროის რეგულირება: კი
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- მოსახსნელი ჯამი: კი
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- სითბოს შენარჩუნება: კი
- სათვალთვალო ფანჯარა: კი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- თვითწმენადი ჯამი: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- ჯამის არამიწებადი საფარი: კი
- წინასწარი გახურება: არა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- ტაიმერი: კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: ჯამი
- კონვექციის ჰაერნაკადის სიჩქარის რეგულირება: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მოსახსნელი კვების სადენი: არა
- სახურავი: არა
- გამათბობელი ელემენტი: ელექტრული გამათბობელი ელემენტი
- მომზადების ტემპერატურის რეგულირება: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მოწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მოწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ზეთის ან პროდუქტის მაქსიმალურ დონეს — გადავსებისა და ხანძრის რისკი.
- ნუ დატოვებთ მოწყობილობას ცხელი ზეთით მეთვალყურეობის გარეშე.
- დაუცადეთ ზეთის გაცივებას ჩამოსხმის, მოწყობილობის გადატანის ან ჭურჭლის წმენდის წინ.
- უზრუნველყავით ოთახის ვენტილაცია შემწვარისას — წარმოიქმნება ორთქლი და კვამლი.
- ზეთის ხანძარი ნუ ჩააქრობთ წყლით: გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დაფარეთ კერა უცეცხლო თავსახურით ან ქსოვილით, ან გამოიყენეთ ცეცხლმაქრი.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.