

პროდუქტის კოდი (SKU): 9332532

კატეგორია: პლანეტარული მიქსერი, მიქსერი სტაციონარული | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სამზარეულოს მანქანა Kenwood KZM35.000RD ყავისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამზარეულოს მანქანა Kenwood KZM35.000RD ყავისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავე ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: სამზარეულოს მანქანა
- მოდელი: Kenwood KZM35.000RD
- ძირითადი ფერი: ყავისფერი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- ბოსტნეულის საჭრელი დანართი: არა
- დისპლეი: არა
- საყოველთაო დანა: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ცომის დანართი: კი
- ძხვის დანართი: არა
- საცეში დანართი: კი
- დანართების რაოდენობა: 3
- ემულსიფიკატორის დანართი: არა
- წვენსაწური დანართი: არა
- სიჩქარის რეგულირება: კი
- კომპლექტაცია: ჯამი
- კიბეს დანართი: არა
- დანართების შენახვა: არა
- თვითწმენდა: არა
- მართვის ტიპი: მბრუნავი თავი
- იმპულსური რეჟიმი: არა
- ბლენდერის ჭურჭლის მასალა: არა
- პლანეტარული არევის მექანიზმი: კი
- მიმწოდებელი ჯოხი: არა
- ტაიმერი: არა
- ხორცსაკეპის დანართი: არა
- სახელურები ჯამზე: არა
- კუბებად დაჭრა: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- ჯამის მასალა: უუჟანგავი ფოლადი
- საფქვავის ფუნქცია: არა
- ჩაშენებული სასწორი: არა
- ბლენდერის დანართი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამოართეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- მიქსერი ჩართეთ მხოლოდ საცხობების/დანართების პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ შეეხებით მბრუნავ დანართებს ხელით, ლეწჩით ან სხვა საგნით მუშაობის დროს.
- პლანეტარულ მიქსერში გამოიყენეთ დამცავი სახურავი ან ჯამის დაცვა, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით; ნუ დახრით მიქსერის თავს მომუშავე წამყვანით.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ პროდუქტის მაქსიმალურ მოცულობასა და სიბლანტეს — წამყვანის გადატვირთვა იწვევს დაზიანებას და გადახურებას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნილებებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.