

პროდუქტის კოდი (SKU): 9356587

კატეგორია: კომბინირებული გაზქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომბინირებული ლუმელი Beko FBE62120XDN

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომბინირებული ლუმელი Beko FBE62120XDN

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამაზურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კომბინირებული გაზქურა
- **მოდელი:** Beko FBE62120XDN
- **ძირითადი ფერი:** ნაცრისფერი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **კვების ძაბვა:** 220/240 ვ
- **დისპლეი:** არა
- **კვების კაბელი კომპლექტში:** კაბელი ჩამტვირთველით
- **გაზის ტიპი:** თხევადი (პროპან-ბუტანი)
- **საათი:** არა
- **დამატებითი ლუმელი:** არა
- **ავტომატური აალება:** ჩაშენებული მბრუნავ ლილაკში
- **კომპლექტაცია:** ცხობის ფირფიტა — 2 ცალი
- **გრილის ტიპი:** ელექტრული
- **ლუმლის წმენდის ტიპი:** ორთქლით წმენდა
- **უჯრა ჭურჭლისთვის:** კი
- **ტელესკოპური მიმმართველები:** არა
- **შიდა საფარი:** მინანქარი
- **გაზმომარაგების ტიპი:** ბუნებრივი (მაგისტრალური)
- **ლუმლის ტიპი:** ელექტრული
- **მწარმოებლის კოდი:** [8690842676307]
- **ტაიმერის ტიპი:** ავტომატური გამორთვა
- **კონვექციური ლუმელი:** კი
- **შამფურის ღერო:** არა
- **გამაზურებელი ზონის სიმძლავრე:** 2.9 კვტ (წინა მარცხენა)
- **ტაიმერი:** მექანიკური
- **გორელკის გაზის უსაფრთხოების კონტროლი:** კი
- **პროგრამატორი (აპარატურული):** არა
- **მართვის პანელის ბლოკირება:** არა
- **გრილი:** კი
- **ქურის ელექტრო აალება:** კი
- **მოსახსნელი ლუმლის კარის მინა:** კი
- **ლუმლის განათება:** კი
- **სახურავი:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამაზურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გაზქურა მდგრადად დააყენეთ; მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული გადაბრუნების სანინაალმდეგო სამაგრის არსებობისას გამოიყენეთ იგი.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების დგომას, ჯდომას ან დაყრდნობას ღია ლუმლის კარზე — ტექნიკის გადაბრუნების რისკი.

- ჭურჭელი ჭურაზე დადგით სახელურებით შიგნით, რათა გამოირიცხოს ცხელი ჭურჭლის შემთხვევითი შეხება და გადაბრუნება.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.