

პროდუქტის კოდი (SKU): 9356616

კატეგორია: კომბინირებული გაზქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომბინირებული ლუმელი Beko FSE62110DWF

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომბინირებული ლუმელი Beko FSE62110DWF

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამონოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწმოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კომბინირებული გაზქურა
- მოდელი: Beko FSE62110DWF
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- ცხაურის მასალა: მინანქარი
- დისპლეი: კი
- კვების კაბელი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველით
- ლუმლის კარის ბლოკირება: არა
- გაზის ტიპი: ბუნებრივი (მეთანი) (G20) (მაგისტრალური)
- საათი: კი
- დამატებითი ლუმელი: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- ავტომატური აალება: ცალკე ღილაკი/ბერკეტი
- თერმოსტატი: ელექტრონული
- კომპლექტაცია: ცხობის ფირფიტა — 2 ცალი
- გრილის ტიპი: ელექტრული
- ლუმლის წმენდის ტიპი: ორთქლით წმენდა
- უჯრა ჭურჭლისთვის: კი
- ტელესკოპური მიმმართველები: არა
- შიდა საფარი: მინანქარი
- გაზმომარაგების ტიპი: ბუნებრივი (მაგისტრალური)
- ლუმლის ტიპი: ელექტრული
- ლუმლის რეჟიმები: დამაჩქარებელი
- მწარმოებლის კოდი: [7785886739]
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: კი
- ტაიმერის ტიპი: ხმოვანი
- კონვექციური ლუმელი: კი
- შამფურის ღერო: არა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- გამახურებელი ზონის სიმძლავრე: 1 კვტ (წინა მარჯვენა)
- ტაიმერი: ელექტრონული
- გორელკის გაზის უსაფრთხოების კონტროლი: კი
- პროგრამატორი (აპარატურული): კი
- კარის ჩამკეტი მექანიზმი: არა
- მართვის პანელის ბლოკირება: კი
- გრილი: კი
- ქურის ელექტრო აალება: კი
- მოსახსნელი ლუმლის კარის მინა: კი
- ლუმლის განათება: კი
- სახურავი: მინა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.

- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გაზქურა მდგრადად დააყენეთ; მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული გადაბრუნების სანინაალმდეგო სამაგრის არსებობისას გამოიყენეთ იგი.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების დგომას, ჯდომას ან დაყრდნობას ღია ლუმლის კარზე — ტექნიკის გადაბრუნების რისკი.
- ჭურჭელი ქურაზე დადგით სახელურებით შიგნით, რათა გამოირიცხოთ ცხელი ჭურჭლის შემთხვევითი შეხება და გადაბრუნება.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.