პროდუქტის კოდი (SKU): 9393809

კატეგორია: სამზარეულოს კომბაინი, ხორცის/ბოსტნეულის საჭრელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სამზარეულოს კომბაინი PHILIPS HR7778/01 ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამზარეულოს კომბაინი PHILIPS HR7778/01 ვერცხლისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** სამზარეულოს კომბაინი
- **მოდელი:** PHILIPS HR7778/01
- **ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **კვების ძაბვა:** 230 ვ / 50 ჰც
- **ბოსტნეულის საჭრელი დანართი:** კი
- **დისპლეი:** სიჩქარის ინდიკაცია
- **საყოველთაო დანა:** კი
- **სადენის შესანახი განყოფილება:** კი
- **ცომის დანართი:** კი
- **ძეხვის დანართი:** არა
- **საცემი დანართი:** კი
- **დანართების რაოდენობა:** 10
- **ემულსიფიკატორის დანართი:** კი
- **წვენსაწური დანართი:** ციტრუსოვნებისთვის
- **დაცვა:** ჩართვის დაცვა არასწორი აწყობისას
- **სიჩქარის რეგულირება:** კი
- **კომპლექტაცია:** ბლენდერის დანართი
- **კიბეს დანართი:** არა
- **დანართების შენახვა:** კი
- **თვითწმენდა:** არა
- **მართვის ტიპი:** მბრუნავი თავი
- **იმპულსური რეჟიმი:** კი
- **ბლენდერის ჭურჭლის მასალა:** მინა
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **პლანეტარული არევის მექანიზმი:** არა
- **ტაიმერი:** არა
- **ძრავის რბილი გაშვება:** კი
- **ხორცსაკეპის დანართი:** არა
- **ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები:** ბლენდერის დანართი
- **სახელურები ჯამზე:** კი
- **კუბებად დაჭრა:** კი
- **ჯამის საზომი შკალა:** კი
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **ჯამის მასალა:** პლასტმასი
- **საფქვავის ფუნქცია:** არა
- **ჩაშენებული სასწორი:** არა
- **ბლენდერის დანართი:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.

- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- დისკი ან საჭრელის დანა დაამონტაჟეთ მკაცრად ინსტრუქციის მიხედვით, სამონტაჟო მხარით ქვემოთ/ზემოთ მარკირების შესაბამისად — არასწორი დამონტაჟება აზიანებს ტექნიკას და ტრავმაშემცველია.
- დაარეგულირეთ საჭრელის სისქე და პროდუქტი მიაწოდეთ მხოლოდ გათვალისწინებული ლანგრით და მაშველით, თითები დანისგან მოშორებით.
- დანართების შეცვლისა და სამუშაო ზონის წმენდის დროს გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ დისკის/დანის სრულ გაჩერებას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.