

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393810

კატეგორია: გრილი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გრილი PHILIPS HD6210/90

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გრილი PHILIPS HD6210/90

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: გრილი
- მოდელი: PHILIPS HD6210/90
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: არა
- მოსახსნელი ფირფიტები: კი
- სამუშაო ზედაპირის დახრის რეგულირება: არა
- ავტომატური გამორთვა: არა
- უკუათვლის ტაიმერი: არა
- დანოლის ფუნქცია: არა
- ცხიმისა და წვენის ტაცი: კი
- მომზადების დროის რეგულირება: არა
- თბომდეგვი სახელური: არა
- პანელის მასალა: ალუმინი
- ფირფიტების დამოუკიდებელი ტემპერატურის რეგულირება: არა
- დაცვა: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ტემპერატურის რეგულირება: ხელით
- სისქის ავტომატური ამოცნობა: არა
- ვერტიკალური შენახვა: არა
- მოსახსნელი სადენი: კი
- თბოიზოლირებული კორპუსი: კი
- არამინებადი საფარი: კი
- კომპოზიტური პანელის ზედაპირი: არა
- გამათბობელი ელემენტის მდებარეობა: ქვედა
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- დახურული მდგომარეობის ფიქსატორი: არა
- რეჟიმები: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- ინდიკატორები: გახურების ინდიკაცია
- ვაფლის ფირფიტა: არა
- ხმოვანი სიგნალი: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: მოსახსნელი პანელები
- პანელის წყვილების რაოდენობა: 1
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ხელით მართვის რეჟიმი: არა
- 180 °-იანი გახსნა/ბარბექიუს პოზიცია: არა
- კორპუსის მასალა: ალუმინი
- გამათბობელი ელემენტი: დახურული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგე ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეჩებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.

- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ შეეცებით მბრუნავ შამფურებსა და ცხაურს მუშაობის დროს.
- ამოიღეთ პროდუქტი მხოლოდ თანდართული აქსესუარებით (მარწუხები, დამჭერები); ნუ გამოიყენებთ ლითონის საგნებს, რომლებიც ეხება დენგამტარ ნაწილებს.
- უზრუნველყავით კვაშლისა და ორთქლის გამოყვანა (გამწოვი, ღია ფანჯარა).

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.