

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393832

კატეგორია: უთო | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის გენერატორი PHILIPS GC6815/26

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის გენერატორი PHILIPS GC6815/26

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ორთქლის სადგური
- **მოდელი:** PHILIPS GC6815/26
- **ძირითადი ფერი:** ცისფერი
- **დამატებითი ფერი:** თეთრი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ
- **დისპლეი:** გათბობის ინდიკაცია
- **ლილების ღარი:** კი
- **ქვის ნადებისგან დაცვა:** არა
- **ავტომატური გამორთვა:** არა
- **დაუთოების ზონის განათება:** არა
- **წყლის დამატება დაუთოების დროს:** კი
- **ენერგოდაზოგვის რეჟიმი:** არა
- **შესახვევი სადენი:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** ლურჯი/თეთრი
- **კომპლექტაცია:** სანმენდი კონტეინერი
- **უთოს ბაზაზე დაფიქსირება:** არა
- **ტემპერატურის რეგულირება:** ავტომატური
- **ძირის მასალა:** არამინებადი საფარი
- **მოსახსნელი წყლის ავზი:** კი
- **მშრალი დაუთოება:** არა
- **ორთქლის მიწოდება ნისკარტით:** კი
- **წვეთის სანინაალმდეგო სისტემა:** არა
- **მშრალად ჩართვისგან დაცვა:** არა
- **წყლის შესხურება:** არა
- **ძირის ტიპი:** Steam Glide
- **წყალსადენის წყლის გამოყენება:** კი
- **სადენის ბურთულოვანი სახსარი:** არა
- **ავტომატური დეკალციფიკაცია:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** OptimalTemp ტექნოლოგია
- **დაცვა გადახურებისგან:** არა
- **ვერტიკალური გასწორება:** კი
- **ორთქლის დარტყმა:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების ნინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- დაუთოებას შორის დროში უთო დადგით ქუსლზე ან საყრდენზე; ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს ქსოვილზე ან საუთოებელ დაფაზე დადებულს.
- ტემპერატურის რეჟიმი აირჩიეთ ნაწარმის ეტიკეტის მიხედვით; გადაჭარბებულ ტემპერატურაზე ძირს შეუძლია დააზიანოს ან გაახვრიტოს სინთეზური და ნატიფი ქსოვილები.
- წყლის დამატებამდე და დაუთოების დასრულების შემდეგ გამორთეთ უთო და დადგით ქუსლზე სრულ გაცივებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მოუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.