

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393838

კატეგორია: უთო | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის აპარატი ხელის PHILIPS GC801/10 თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის აპარატი ხელის PHILIPS GC801/10 თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ორთქლგამასწორებელი
- მოდელი: PHILIPS GC801/10
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: ვარდისფერი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- ბაზის ძირის მასალა: მეტალი
- მოსახსნელი ავზი: არა
- მართვის ტიპი: ლილაკებიანი მართვა
- გადასაადგილებელი თვლები: არა
- დანართები: ჯაგრისის დანართი
- ორთქლგამასწორებლის ტიპი: ხელით
- ტანსაცმლის საკიდი სადგარზე: არა
- დამცავი ხელთათმანი: არა
- ორთქლის უწყვეტი მიწოდების ფიქსატორი: კი
- აქტიური საუთოებელი დაფის ფუნქციები: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი/ვარდისფერი
- კომპლექტაცია: დანართი
- შარვლისა და ქვედაბოლოს სამაგრები: არა
- მშრალი დაუთოება: არა
- ავტომატური გამორთვა: არა
- დეკალციფიკაციის სისტემა: კი
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: კი
- ორთქლის ნაკადის რეგულირება: კი
- დასაკეცი სახელური (სამგზავრო ორთქლგამასწორებელი): არა
- დამატებითი ფუნქციები: OptimalTemp ტექნოლოგია
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- აქტიური საუთოებელი დაფა: არა
- ვერტიკალური საყრდენი პანელი: არა
- გახურებადი უთოს ძირი: კი
- ტელესკოპური სადგარი: არა
- ორთქლის დარტყმა: არა
- საუთოებელი დაფა: არა
- უთოს მდგომარეობა ორთქლის მიწოდებისას: ვერტიკალური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალეზად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების ნინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- დაუთოებას შორის დროში უთო დადგით ქუსლზე ან საყრდენზე; ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს ქსოვილზე ან საუთოებელ დაფაზე დადებულს.
- ტემპერატურის რეჟიმი აირჩიეთ ნაწარმის ეტიკეტის მიხედვით; გადაჭარბებულ ტემპერატურაზე ძირს შეუძლია დააზიანოს ან გაახვრიტოს სინთეზური და ნატიფი ქსოვილები.

- წყლის დამატებამდე და დაუთოების დასრულების შემდეგ გამორთეთ უთო და დადგით ქუსლზე სრულ გაცივებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.