

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393861

კატეგორია: ბლენდერი ჩაძირვადი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ზელის ბლენდერი PHILIPS HR2531/00 თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ზელის ბლენდერი PHILIPS HR2531/00 თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავე ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ჩაძირვადი ბლენდერი
- მოდელი: PHILIPS HR2531/00
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220 ვ / 50 ჰც
- ჩაძირვადი ნაწილის მასალა: პლასტმასი
- დასაბურტყი დანართი: არა
- კედელზე დამაგრება: არა
- ტურბო რეჟიმი: არა
- საკიდი მარყუჟი: არა
- დაცვა: წვეთებისგან დაცვა
- უსადენო: არა
- წისქვილი (საფქვავე დანართი): არა
- კომპლექტაცია: სასწორიანი ჭიქა
- ყინულის დაქუცმაცება: არა
- საკეპის ჯამის მასალა: საფქვავის გარეშე
- კუბებად საჭრელი დანართი: არა
- რეზინის სახელური: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- საზომი ჭიქა: კი
- იმპულსური რეჟიმი: კი
- სიჩქარის გლუვი რეგულირება: არა
- დამატებითი ფუნქციები: დანა უჭანგავი ფოლადისგან
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- მიქსერის დანართი: არა
- შენთვის რეჟიმი: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მრავალფუნქციური დანართი: არა
- საცემი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშა.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- ჩაძირვადი ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ საჭრელი დანართის პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მუშაობას „ჰაერზე" და შესხურებას.
- ნუ გამოიყენებთ ჩაძირვად ბლენდერს გადამეტებულად ცხელ სითხეში და ნუ დატოვებთ მას ცეცხლზე მდგარ ქვაბში.
- სტაციონარული ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ მჭიდროდ დახურული სახურავით; ნუ მოხსნით სახურავს და ნუ გახსნით შესასვები ხვრელს მუშაობის დროს.
- ბლენდერში ნუ დააქუცმაცებთ ძვლებს, მწარმოებლის მიერ მითითებულ ნორმაზე მეტ ყინულს და სხვა მყარ საგნებს, რომლებიც ინსტრუქციით არ არის გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნიებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.