

პროდუქტის კოდი (SKU): 9393875

კატეგორია: უთო | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: თმის გასასწორებელი Remington S9100 ოქროსფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

თმის გასასწორებელი Remington S9100 ოქროსფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: თმის სავარცხელი-გამსწორებელი
- მოდელი: Remington S9100
- კვების ძაბვა: 100-240 ვ
- დისპლეი: ტემპერატურის ინდიკაცია
- ორთქლის მინოდება: არა
- იონიზაცია: არა
- ავტომატური გამორთვა: კი
- დაკეცვის ბლოკირება: კი
- სავარცხლის კბილები: არა
- საკიდი მარყუჟი: არა
- ინფრანითელი გათბობა: არა
- მოძრავი ფირფიტები: კი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: ოქროსფერი
- კომპლექტაცია: შესანახი სადგარი
- ტემპერატურის რეგულირება: კი
- სადენის ტრიალი: კი
- თბოიზოლირებული წვერი: კი
- პროფესიული აღჭურვილობა: კი
- მომრგვალებული ფირფიტები: კი
- დამატებითი თავისებურებები: OPTiheat ტექნოლოგია
- დაცვა გადახურებისგან: არა
- კორპუსის ფერი: ოქროსფერი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ლილაკის ბლოკირება: კი
- დანართებისა და ფირფიტების საფარი: კერამიკული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- აგზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების ნინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მინოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- დაუთოებას შორის დროში უთო დადგით ქუსლზე ან საყრდენზე; ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს ქსოვილზე ან საუთოებელ დაფაზე დადებულს.
- ტემპერატურის რეჟიმი აირჩიეთ ნაწარმის ეტიკეტის მიხედვით; გადაჭარბებულ ტემპერატურაზე ძირს შეუძლია დააზიანოს ან გაახვრიტოს სინთეზური და ნატივი ქსოვილები.
- წყლის დამატებამდე და დაუთოების დასრულების შემდეგ გამორთეთ უთო და დადგით ქუსლზე სრულ გაცივებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის აგზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მოწვედომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონწობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.