

პროდუქტის კოდი (SKU): 9394682

კატეგორია: წვესსაწური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წვესსაწური Braun SJ3100BK თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წვესსაწური Braun SJ3100BK თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვაეი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო წვესსაწური
- მოდელი: Braun SJ3100BK
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: არა
- ჩატვირთვის ლანგარი: არა
- კონუსის დანართების რაოდენობა: 0
- ორმაგი მიმწოდებელი: არა
- დაცვა: გადატვირთვისგან დაცვა
- რბილობის ავტომატური გამოტანა: კი
- წვენის დონის ინდიკატორი: კი
- ქაფის გამყოფი: კი
- კომპლექტაცია: წვენის კონტეინერი
- შნეკების რაოდენობა: 0
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: წვენის კონტეინერი
- რბილობის რაოდენობის რეგულირება: არა
- ბადის მასალა: მეტალი
- მართვის ტიპი: ბერკეტი
- ძრავის რბილი გაშვება: კი
- წვენის პირდაპირი მიწოდების სისტემა: კი
- მრგვალი ჩატვირთვის ხვრელი: კი
- რეზინის ფეხები: კი
- დამჭერი მექანიზმი: არა
- წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა: კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: წვენის კონტეინერი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მუშაობის რეჟიმები: რბილი ხილი/ბოსტნეული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი ჩატვირთვის ყელში შეჰყავით მხოლოდ შტატული მასველით, საკუთარი წონით მიწოდებისთვის საჭირო ძალაზე მეტი ზეწოლის გარეშე.
- ბადე-ფილტრის, შნეკის ან საცერის მოხსნამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ სამუშაო ნაწილის სრულ გაჩერებას.
- დროულად განმინდეთ ბადე-ფილტრი რბილობისგან — მისი გაჭუჭყიანება ტვირთავს ძრავს და ამცირებს გამოწურვის ხარისხს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნიებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.