პროდუქტის კოდი (SKU): 9396163

კატეგორია: ბლენდერი სტაციონარული | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სტაციონარული ბლენდერი Kenwood BLP41.A0WH BL თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სტაციონარული ბლენდერი Kenwood BLP41.A0WH BL თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** სტაციონარული ბლენდერი
- **მოდელი:** Kenwood BLP41.A0WH BL
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **დამატებითი ფერი:** ნაცრისფერი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **პროგრამები:** არა
- **დისპლეი:** არა
- **ინგრედიენტის დამატება მუშაობის დროს:** კი
- **სადენის შესანახი განყოფილება:** კი
- **ტურბო რეჟიმი:** არა
- **სამგზავრო ბოთლი:** არა
- **დაცვა:** გადახურებისგან დაცვა
- **ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა:** არა
- **წისქვილი (საფქვავი დანართი):** არა
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **ყინულის დაქუცმაცება:** კი
- **სასწორიანი ჭიქა:** კი
- **ბრუნვის სიჩქარის რეგულირება:** არა
- **ჩამშვები სარქველი:** არა
- **თვითწმენდა:** არა
- **მართვის ტიპი:** მბრუნავი ღილაკი
- **ჭურჭლის მასალა:** პლასტმასი
- **საზომი ჭიქა:** არა
- **გათბობა:** არა
- **იმპულსური რეჟიმი:** კი
- **მართვა მობილური მოწყობილობით:** არა
- **ორთქლზე მომზადება:** არა
- **სიჩქარის გლუვი რეგულირება:** არა
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **ტაიმერი:** არა
- **შეწოვის რეჟიმი:** არა
- **რბილი გაშვება:** არა
- **ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **არასრიალა ფეხები:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.

- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- ჩაძირვადი ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ საჭრელი დანართის პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მუშაობას „ჰაერზე" და შესხურებას.
- ნუ გამოიყენებთ ჩაძირვად ბლენდერს გადამეტებულად ცხელ სითხეში და ნუ დატოვებთ მას ცეცხლზე მდგარ ქვაბში.
- სტაციონარული ბლენდერი ჩართეთ მხოლოდ მჭიდროდ დახურული სახურავით; ნუ მოხსნით სახურავს და ნუ გახსნით შესავსები ხვრელს მუშაობის დროს.
- ბლენდერში ნუ დააქუცმაცებთ ძვლებს, მწარმოებლის მიერ მითითებულ ნორმაზე მეტ ყინულს და სხვა მყარ საგნებს, რომლებიც ინსტრუქციით არ არის გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.