

პროდუქტის კოდი (SKU): 9396166

კატეგორია: წვეთოვანი ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: წვეთოვანი ყავის აპარატი Braun KF7125BK CM ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

წვეთოვანი ყავის აპარატი Braun KF7125BK CM ვერცხლისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და რეზერვუარის მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: წვეთოვანი ყავის აპარატი
- მოდელი: Braun KF7125BK CM
- ძირითადი ფერი: ვერცხლისფერი
- დამატებითი ფერი: შავი
- ავტომატური გამათბობელი პლატფორმა: კი
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- დონის შკალა რეზერვუარზე: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: კი
- კვების ძაბვა: 220V/50-60Hz
- დაცვა: დაცვა წყლის გარეშე ჩართვისგან
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ჭიქების რაოდენობის არჩევა: კი
- ჩაშენებული საფქვავი: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- კოლბის მასალა: ცეცხლგამძლე მინა
- გამოყენებული ყავა: დაფქული ყავა
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- ჩაის მომზადების ფუნქცია: არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- სასმელის სიმაგრის რეგულირება: კი
- გადავადებული სტარტი: კი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- გამათბობელი პლატფორმა: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- წყლის მოცულობის რეგულირება: არა
- ფილტრის მასალა: ნეილონი
- მოსახსნელი წყლის რეზერვუარი: კი
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: თერმობლოკი

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავსეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტურში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ ჩართოთ მოწყობილობა წყლის გარეშე რეზერვუარში და არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური დონის ნიშანს.

- ფრთხილად მოეპყარით მინის კოლბას გამათბობელ პლატფორმაზე — მინა და შიგთავსი ხანგრძლივად ცხელი რჩება; არ დადოთ ცარიელი კოლბა ჩართულ გამათბობელ პლატფორმაზე ხანგრძლივი დროით.
- დაელოდეთ მომზადების ციკლის დასრულებას, სანამ ამოიღებთ კოლბას ან გახსნით ფილტრის განყოფილებას.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მონყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.