

პროდუქტის კოდი (SKU): 9396174

კატეგორია: მიქსერი ხელის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მიქსერი Kenwood HMP30.A0SI ვერცხლისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მიქსერი Kenwood HMP30.A0SI ვერცხლისფერი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავე ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მიქსერი
- მოდელი: Kenwood HMP30.A0SI
- ძირითადი ფერი: ვერცხლისფერი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: არა
- ჯამის ბრუნვა: არა
- საცეში დანართები: კი
- ტურბო რეჟიმი: კი
- ჯამის დამცავი სახურავი: არა
- დაცვა: გადახურებისგან დაცვა
- ავტომატური გამორთვის ტაიმერი: არა
- კომპლექტაცია: სახვევის დანართი — 2 ცალი
- დანართის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- დანართების შენახვა: არა
- თვითწმენდა: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- იმპულსური რეჟიმი: არა
- მიქსერის დანართი: არა
- რეზინის ფეხები: არა
- ხმოვანი სიგნალი: არა
- საარევი ჯამი: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ძრავის რბილი გაშვება: არა
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: დანართები
- მოხსნის ლილაკი: კი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ცომის სახვევები: კი
- ჯამის მასალა: ჯამის გარეშე
- ჩაშენებული სასწორი: არა
- პლანეტარული არევის მექანიზმი: არა
- უნივერსალური საკეპი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- მიქსერი ჩართეთ მხოლოდ საცხობების/დანართების პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ შეეხებით მბრუნავ დანართებს ხელით, ლენჩით ან სხვა საგნით მუშაობის დროს.

- პლანეტარულ მიქსერში გამოიყენეთ დამცავი სახურავი ან ჯამის დაცვა, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით; ნუ დახრით მიქსერის თავს მომუშავე წამყვანით.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ პროდუქტის მაქსიმალურ მოცულობასა და სიბლანტეს — წამყვანის გადატვირთვა იწვევს დაზიანებას და გადახურებას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთონელებსგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.