პროდუქტის კოდი (SKU): 9396206

კატეგორია: სამზარეულოს კომბაინი, ხორცის/ბოსტნეულის საჭრელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სამზარეულოს კომბაინი Kenwood CCL50.A0CP თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამზარეულოს კომბაინი Kenwood CCL50.A0CP თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვავი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** სამზარეულოს კომბაინი
- **მოდელი:** Kenwood CCL50.A0CP
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **დამატებითი ფერი:** ნაცრისფერი
- **კვების ძაბვა:** 220 ვ / 50 ჰც
- **ბოსტნეულის საჭრელი დანართი:** კი
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **საყოველთაო დანა:** კი
- **ცომის დანართი:** არა
- **ძეხვის დანართი:** არა
- **საცემი დანართი:** კი
- **დანართების რაოდენობა:** 6
- **ემულსიფიკატორის დანართი:** არა
- **წვენსაწური დანართი:** არა
- **დაცვა:** ჩართვის დაცვა არასწორი აწყობისას
- **სიჩქარის რეგულირება:** კი
- **კომპლექტაცია:** არევის დანართი
- **კიბეს დანართი:** არა
- **თვითწმენდა:** კი
- **მართვის ტიპი:** მბრუნავი თავი
- **იმპულსური რეჟიმი:** არა
- **ბლენდერის ჭურჭლის მასალა:** არა
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** ინდუქციური გათბობა
- **პლანეტარული არევის მექანიზმი:** კი
- **მიმწოდებელი ჯოხი:** კი
- **ტაიმერი:** კი
- **ძრავის რბილი გაშვება:** კი
- **ხორცსაკეპის დანართი:** არა
- **ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები:** დანართები
- **სახელურები ჯამზე:** კი
- **კორპუსის მასალა:** მეტალი
- **ჯამის მასალა:** მეტალი
- **საფქვავის ფუნქცია:** არა
- **ჩაშენებული სასწორი:** კი
- **ბლენდერის დანართი:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.

- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- დისკი ან საჭრელის დანა დაამონტაჟეთ მკაცრად ინსტრუქციის მიხედვით, სამონტაჟო მხარით ქვემოთ/ზემოთ მარკირების შესაბამისად — არასწორი დამონტაჟება აზიანებს ტექნიკას და ტრავმაშემცველია.
- დაარეგულირეთ საჭრელის სისქე და პროდუქტი მიაწოდეთ მხოლოდ გათვალისწინებული ღანგრით და მაშველით, თითები დანისგან მოშორებით.
- დანართების შეცვლისა და სამუშაო ზონის წმენდის დროს გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ დისკის/დანის სრულ გაჩერებას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.