

პროდუქტის კოდი (SKU): 9907722

კატეგორია: საშრობი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საშრობი მანქანა Haier HD90-A2959S ნაცრისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საშრობი მანქანა Haier HD90-A2959S ნაცრისფერი

დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელექტრული წამყვანით, რომელიც გაცუთენილია სარეცხის რეცხვისთვის, გაშრობისთვის ან ჭურჭლის რეცხვისთვის და საჭიროებს ელექტროქსელთან შეერთებას, ხოლო ნაწილი კატეგორიებისთვის — ასევე წყალმომარაგებისა და/ან კანალიზაციასთან შეერთებას (სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და ჩატვირთვა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: საშრობი მანქანა
- მოდელი: Haier HD90-A2959S
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: ვერცხლისფერი
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A++
- დისპლეი: ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება
- პროგრამები: ბუმბულის ნაწარმი
- სხვა რეჟიმები და ფუნქციები: ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება
- გადასაკეცი კარი: არა
- თბოტუმბო: კი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- მართვის პანელის ენა: რუსული
- ფილტრის დაბინძურების ინდიკაცია: კი
- საშრობი კალათა/თარო კომპლექტში: კი
- ბარაბნის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- კარის გახსნის მხარე: მარჯვენა
- გაშრობა დაბალ ტემპერატურაზე: კი
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- გადავადებული სტარტი: კი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- კომპლექტაცია: საშრობი კალათა/თარო
- დამუშავება ორთქლით: არა
- ავზის სავსეობის ინდიკატორი: კი
- დამატებითი ფერი: შავი
- დაცვა დაკეცვისგან გაშრობის შემდეგ: კი
- ინვერტორული ძრავი: არა
- ბარაბანში სარეცხის განსაზღვრა: არა
- ბარაბნის განათება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- თვითწმენდადი კონდენსატორი: არა
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: კი
- მართვა მობილური მონყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ბარაბნის რევერსული ბრუნვა: კი
- გაშრობის ტიპი: კონდენსაციური
- კონექტორი: Haier CKS-1
- დამატებითი ფუნქციები: 4 რეგულირებადი ფეხი
- დაცვა გადახურებისგან: კი
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- გადინების შეერთება: კი
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: კი
- შეცდომების ინდიკაცია: კი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- წვრილი ნაწილაკების ფილტრის არსებობა: კი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- კარის/სახურავის ფერი: შავი
- ფილტრის ტიპი: ფლისის ფილტრი
- სარეცხის ტენიანობის განსაზღვრა: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება, წყალმომარაგებასთან, კანალიზაციასთან და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ მოხსენით სატრანსპორტო ბოლტები და სხვა სამაგრები ბარაბანზე, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით — მათი დატოვება მუშაობის დროს აზიანებს ტექნიკას და ქმნის ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წყლის მიწოდებისა და გადინების შლანგები, რომლებიც შედის კომპლექტში ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ; ყოველ შეერთებამდე შეამოწმეთ მათი მთლიანობა და გამართულობა.
- როზეტი უნდა იყოს განუმტვირთველი და შესაბამებოდეს ტექნიკის ელექტრულ პარამეტრებს, მითითებულს მწარმოებლის მიერ; ნუ გამოიყენებთ გამაგრძელებლებსა და გადამყვანებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით, შლანგებით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ბავშვები ნუ დარჩებიან მეთვალყურეობის გარეშე მომუშავე ტექნიკის მახლობლად; ნუ დაუშვებთ ბავშვების თამაშს მართვის ელემენტებით, ბარაბანში ან ავზში ასვლას.
- ხანგრძლივი უქმობის, გამგზავრების ან გაუმართაობის აღმოფხვრამდე გამოორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.
- არ გადააჭარბოთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.
- წმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამოორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.

სპეციფიკური წესები:

- ყოველი ციკლის წინ განმინდეთ ბუუსუსის ფილტრი — მისი გაჭუჭყიანება ზრდის ხანძრის რისკს და ამცირებს გაშრობის ხარისხს.
- ნუ ჩატვირთავთ საშრობ მანქანაში ნაწარმს, რომელსაც აქვს მცენარეული ან საავტომობილო ზეთის, აცეტონის, ბენზინის, სპირტის, ქიმმენდის საშუალებების ან სხვა ადვილად აალებადი ან ქიმიურად აქტიური ნივთიერებების ნარჩენები, წინასწარი გარეცხვისა და ჰაერზე სრული გაშრობის გარეშე.
- უზრუნველყავით ჰაერის გატანა ან კონდენსატის შეგროვება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; ნუ დახურავთ ტექნიკის ვენტილაციის ხვრელებს და ნუ დააყენებთ მას კედელთან მჭიდროდ, გათვალისწინებული ჩავარდნის გარეშე.
- შედლებისდაგვარად ნუ დატოვებთ საშრობ მანქანას ხანგრძლივად მომუშავეს მეთვალყურეობის გარეშე, მათ შორის ღამის საათებში.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე და შეერთებამდე შეინახეთ მშრალ, გათბობად ოთახში, დაცული უარყოფითი ტემპერატურისგან — ტექნიკის სისტემაში დარჩენილმა წყლის ნარჩენებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება გაყინვისას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.