

პროდუქტის კოდი (SKU): 9973268

კატეგორია: ელექტრო გაზქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ქურა FLAMA AE 1306 W

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ქურა FLAMA AE 1306 W

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ღუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწმენი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო გაზქურა
- მოდელი: FLAMA AE 1306 ვტ
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ
- ენერგოეფექტურობის კლასი: C
- დისპლეი: არა
- ღუმლის კარის ბლოკირება: არა
- მოსახსნელი შიდა მინის კარი: კი
- ღუმლის სამუშაო რეჟიმები: ზედა + ქვედა გათბობა
- დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: I
- გორელკის მასალა: თუფი
- საათი: არა
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველით
- კორპუსის მასალა/საფარი: მინანქარი
- ნარჩენი სითბოს ინდიკატორები: არა
- ოვალური გამახურებელი ზონის მქონე გორელკა: არა
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: თეთრი
- კომპლექტაცია: ცხობის ფირფიტა
- ჩაძირული მბრუნავი გადამრთველები: არა
- ღუმლის წმენდის ტიპი: ტრადიციული
- უჯრა ჭურჭლისთვის: სანევი (უჯრის ტიპის)
- ტელესკოპური მიმმართველები: არა
- მოსახსნელი მიმმართველები ფირფიტებისთვის: არა
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: არა
- ტაიმერის ტიპი: არა
- დაცვითი გამორთვა: კი
- შამფურის ლერო: არა
- ტემპერატურის ზონდი: არა
- კონვექცია: არა
- ორთქლზე მომზადება: არა
- ინდუქციური გამახურებელი ზონები: არა
- გაღებების პროგრამა: არა
- ტაიმერი: არა
- კარის ჩამკეტი მექანიზმი: არა
- მართვის პანელის ბლოკირება: არა
- ზედაპირის დამუშავება: მინანქრით დაფარული ფოლადი
- გრილი: არა
- ღუმლის განათება: კი
- სახურავი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერხის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.

- ნუ შეეჩებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გაზქურა მდგრადად დააყენეთ; მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული გადაბრუნების სანინაალმდეგო სამაგრის არსებობისას გამოიყენეთ იგი.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების დგომას, ჯდომას ან დაყრდნობას ღია ლუმლის კარზე — ტექნიკის გადაბრუნების რისკი.
- ჭურჭელი ქურაზე დადგით სახელურებით შიგნით, რათა გამოირიცხოთ ცხელი ჭურჭლის შემთხვევითი შეხება და გადაბრუნება.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.