

## **მოწყობილობის დანიშნულება**

რადიო-მაღვიძარა არის მოწყობილობა, რომელიც აერთიანებს რადიომიმღებისა და მაღვიძარას ფუნქციებს.

## **უსაფრთხოების ზომები**

1. შეინახეთ და გამოიყენეთ რადიო-მაღვიძარა მხოლოდ გარემოს ნორმალური ტემპერატურის პირობებში. რეკომენდებულია მოწყობილობის შენახვა  $-20^{\circ}\text{C}$ -დან  $+60^{\circ}\text{C}$ -მდე ტემპერატურაზე.
2. არ განათავსოთ მოცემული მოწყობილობა წყლის წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს.
3. არ დადგათ რადიო-მაღვიძარა მაღალი ტენიანობის ან მტვრიან ადგილებში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი მწყობრიდან გამოსვლა.
4. მოეპყართ რადიო-მაღვიძარას ფრთხილად. დაიცავით იგი დარტყმებისგან.
5. დაიცავით ხელსაწყო ბასრი საგნების, აბრაზიული ნივთიერებებისა და სხვა ობიექტების ზემოქმედებისგან, რომლებმაც შეიძლება ის დააზიანოს.
6. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ.
7. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი პირდაპირი დანიშნულებით, რომელიც მითითებულია წინამდებარე სახელმძღვანელოში.