

## უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი კვების ადაპტერი და დამტენი კაბელი თქვენი მოწყობილობისთვის. არასწორი კვების ადაპტერის, კაბელის ან დამტენის ადაპტერის გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი მოწყობილობა.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ძაბვა შეესაბამება სპეციფიკაციებს.
- არ შეეხოთ კვების ადაპტერს სველი ხელებით. არ გამოიყენოთ ადაპტერი ნესტიან ადგილებში ან თუ ადაპტერი დაზიანებულია.
- დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, თუ ის გაუმართავია. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ არის ხილული დაზიანება, ან თუ კაბელი ან შტეფსელი დაზიანებულია. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წვიმიან ან ნესტიან პირობებში, ან ისეთ ადგილებში, სადაც ის შეიძლება შევიდეს სითხეებთან კონტაქტში. მოერიდეთ მოწყობილობაზე წყლის შესხმას ან წყალში ჩაძირვას.
- მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს, მაღალ ტემპერატურას და სითბოს წყაროებს.
- არ დაუშვათ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედება.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან უფლებამოსილება. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან იზოლირებული ელექტრო ჩანგლით; არ მოქაჩოთ თავად კაბელი.
- მოარიდეთ ბასრი საგნები ელექტრო კონტაქტებს.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სახიფათო ადგილებში, როგორცაა ბუნრები, შხაპები ან საცურაო აუზები.
- მუშაობის დროს მოწყობილობიდან მოარიდეთ თმა, ტანსაცმელი, თითები და სხეულის სხვა ნაწილები.
- ხანძრის რისკის შესამცირებლად, არ მოათავსოთ ეს მოწყობილობა აალებადი სითხეების, მასალების ან საგნების მახლობლად.
- თუ ფანჯრის დამცავი ბეჭედი დაზიანებულია, მოეპყარით მოწყობილობას უკიდურესი სიფრთხილით. დარწმუნდით, რომ ის დამონტაჟებულია სტაბილურ ზედაპირზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული მინის ან არათანაბარი ზედაპირების გასაწმენდად, რადგან მოწყობილობა მათზე მყარად არ მიეკრობა.
- აივნების გარეშე მინის კარებისა და ფანჯრების გაწმენდისას, ფანჯრის ქვედა ნაწილში უნდა დამონტაჟდეს ნიშანი, რომელიც გამვლელებს მოწყობილობის ჩამოვარდნის საფრთხის შესახებ აფრთხილებს.