

მოწყობილობის დანიშნულება

დისპენსერი არის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ბოთლის სასმელი წყლის გასაცხელებლად, გასაგრილებლად და ჩამოსასხმელად.

უსაფრთხოების ზომები

- * მოათავსეთ მოწყობილობა მხოლოდ სწორ და მყარ ზედაპირზე.
- * ადგილი, სადაც დამონტაჟებულია მოწყობილობა, უნდა იყოს მშრალი, გრილი და კარგად განიავებადი. ასევე თვალი ადევნეთ, რომ მოწყობილობა დაცული იყოს მზის პირდაპირი სხივებისგან.
- * მოწყობილობის უკანა პანელი მჭიდროდ არ უნდა ეკვროდეს კედლებს, ავეჯს, ადვილად აალებად ზედაპირებს, ფეთქებად საგნებს ან სხვა ელექტრო საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებს.
- * დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი ან ჩანგალი არ ეხება ცხელ ზედაპირებს.
- * არ მოათავსოთ მოწყობილობა და კვების კაბელი გამათბობელ ელემენტებთან, გაზქურის კონფორებთან და ა.შ. ახლოს.
- * მოწყობილობის კვების წყაროსთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- * შეაერთეთ მოწყობილობა მხოლოდ დამიწებულ როზეტში. არ გამოიყენოთ ქსელური ფილტრები და დამაგრძელებლები.
- * მოწყობილობის ქსელში ჩართვის შემდეგ, მის ამუშავებამდე დაელოდეთ მინიმუმ 3 წუთი.
- * წყლის გაცხელების ფუნქციის ჩართვამდე (გაცხელების დილაკები დისპენსერის უკანა კედელზე), ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ წყალი თავისუფლად მოედინება სამივე ონკანიდან. წყლის გასაცხელებელი ავზი ჯერ უნდა შეივსოს და მხოლოდ ამის შემდეგ გაცხელდეს. ამ წესის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება.
- * ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ გამოყენების წინ, ჩაატარეთ დისპენსერის სრული გაწმენდა. თუ შესაძლებელია, მოახდინეთ მოწყობილობის დეზინფექცია და პირველი შევსების შემდეგ გადაღვარეთ წყალი ცხელი წყლის ავზიდან (წყლის დაცლამდე აუცილებლად გადაიყვანეთ გაცხელების გადამრთველი გამორთულ პოზიციაში).
- * გადაადგილებისა და მომსახურების დროს არ გადააბრუნოთ მოწყობილობა და არ გადახაროთ იგი 45°-ზე მეტი კუთხით.
- * არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ხილული დაზიანების აღმოჩენისას, აგრეთვე კვების კაბელის, ჩანგლის ან სხვა დეტალების დაზიანების შემთხვევაში. მათი გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- * მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- * გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.

* თუ მოწყობილობა არ იქნება გამოყენებული ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, გამორთეთ იგი ელექტროქსელიდან და სრულად დაცალეთ წყლისგან.

* არ დაქაჩოთ და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა კვების კაბელით. არ გადაკვეცოთ და არ დაახვიოთ კაბელი მოწყობილობის გარშემო. ასევე, არ დაუშვათ კვების კაბელის გადაღუნვა, მისი შეხება ცხელ ზედაპირებთან ან ბასრ კუთხეებთან.

* ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან მის გათიშვამდე. გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან იზოლირებული ჩანგლის მეშვეობით და ნუ დაქაჩავთ უშუალოდ კაბელს.

* არ გახსნათ მოწყობილობა და არ შეაკეთოთ იგი დამოუკიდებლად. მომსახურება და რემონტი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის-ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.

* თუ არ აპირებთ ცხელი წყლის გამოყენებას ხანგრძლივი დროით, გამორთეთ გაცხელების ფუნქცია. თუ არ აპირებთ ცივი წყლის გამოყენებას ხანგრძლივი დროით, გამორთეთ გაგრილების ფუნქცია.

* მიკრობების გამრავლების თავიდან ასაცილებლად, რეკომენდებულია დისპენსერის სანიტარული დამუშავება ყოველ 3–6 თვეში ერთხელ.

* იმ შემთხვევაში, თუ მოწყობილობა გარკვეული დროის განმავლობაში იმყოფებოდა დაბალი ტემპერატურის პირობებში და მასში წარმოიქმნა ყინული, გამორთეთ იგი ელექტროქსელიდან და განათავსეთ თბილ ოთახში. მოწყობილობის ხელახლა ჩართვამდე დაელოდეთ მინიმუმ 2 საათი, სანამ ყინული სრულად არ გადნება.