

მოწყობილობის დანიშნულება

ქურის ზედაპირი განკუთვნილია საკვები პროდუქტებისა და კერძების მოსამზადებლად, ასევე გასაცხელებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- ქურის ზედაპირის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მოცემული განყოფილება.
- ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებამდე ან ტექნიკურ მომსახურებამდე გამორთეთ ქურის ზედაპირი ელექტროქსელიდან.
- ქურის ზედაპირი უნდა იყოს მიერთებული საიმედოდ დამიწებულ ქსელთან.
- შიდა ელექტროგაყვანილობაში ნებისმიერი ცვლილება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ.
- მოცემული მოთხოვნების დაუცველობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ელექტროშოკი.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე — ქურის ზედაპირს აქვს ბასრი კიდეები, გაუფრთხილებელმა მოპყრობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმები და ჭრილობები.
- არასოდეს განათავსოთ ქურის ზედაპირზე აალებადი მასალები ან ნივთიერებები.
- მოწყობილობის მონტაჟი და დამიწება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- მოცემული მოწყობილობა უნდა იყოს მიერთებული წრედთან, რომელიც შეიცავს საიზოლაციო ამომრთველს, რაც უზრუნველყოფს კვების წყაროდან სრულ გამორთვას.
- მოწყობილობის არასწორმა მონტაჟმა შესაძლოა გამოიწვიოს საგარანტიო ვალდებულებების ანუღირება.

უსაფრთხოების ტექნიკა ექსპლუატაციისა და მომსახურებისას

- არ მოამზადოთ საკვები გატეხილ ან გაბზარულ ქურის ზედაპირზე. თუ ზედაპირი გატყდა ან გაიბზარა, დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი ელექტროქსელიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
- გაწმენდის ან მომსახურების წინ აუცილებლად გამორთეთ ქურის ზედაპირი.
- მოცემული მოთხოვნების დაუცველობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ელექტროშოკი.

საფრთხე ჯანმრთელობისთვის

- მოცემული მოწყობილობა შეესაბამება ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოების სტანდარტებს.
- მოწყობილობის გამოყენებისას მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება იმ დონემდე, რომ შესაძლოა გამოიწვიოს დამწვრობა.
- არ შეეხოთ შუშის ზედაპირს სხეულით, ტანსაცმლით ან სხვა საგნებით (გარდა შესაფერისი სამზარეულო ჭურჭლისა), სანამ ზედაპირი არ გაგრილდება.
- ლითონის საგნები, როგორცაა დანები, ჩანგლები, კოვზები და თავსახურები, არ უნდა განთავსდეს ქურის ზედაპირზე, რადგან ისინი შესაძლოა გაცხელდეს.
- არ დაუშვათ ბავშვები ქურის ზედაპირთან.
- ქვების სახელურები შესაძლოა გაცხელდეს. თვალი ადევნეთ, რომ ქვების სახელურები არ იმყოფებოდეს ქურის სხვა ჩართული ზონების თავზე. არ მისცეთ ბავშვებს ქვების სახელურებზე შეხების უფლება.
- მოცემული წესების დაუცველობამ შესაძლოა გამოიწვიოს დამწვრობა და ტრავმები.

- ქურის ზედაპირის საფხეკს აქვს ბასრი დანის პირი. გამოიყენეთ იგი განსაკუთრებული სიფრთხილით და ყოველთვის შეინახეთ ბავშვებისთვის უსაფრთხო და მიუწვდომელ ადგილას.
- გაუფრთხილებელმა მოპყრობამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტრავმები ან ჭრილობები.
- არ დატოვოთ ჩართული პანელი უმეთვალყურეოდ. კერძის ამოდულებამ ან გადმოსვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაკვამლიანება და/ან აალება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამუშაო ზედაპირად.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სათბობ ხელსაწყოდ.
- არ დატოვოთ სამზარეულო ჭურჭელი და სხვა საგნები ქურის ზედაპირზე.
- გამოყენების დასრულების შემდეგ გამორთეთ მომზადების ზონები და პანელი ინსტრუქციაში მითითებული წესით (სენსორული მართვის გამოყენებით).
- არ მისცეთ ბავშვებს ქურის ზედაპირზე დაჯდომის, დადგომის ან მასზე აძრომის უფლება.
- არ დატოვოთ ბავშვები უმეთვალყურეოდ იმ ოთახში, სადაც გამოიყენება პანელი.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება, გასწორება ან ნაწილების შეცვლა. რემონტისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.
- არ გამოიყენოთ ორთქლმწმენდი მოწყობილობის ზედაპირის გასაწმენდად.
- არ დადოთ და არ დაგივარდეთ მძიმე საგნები მოწყობილობის ზედაპირზე.
- არ დადგეთ ქურის ზედაპირზე.
- არ გამოიყენოთ უსწორმასწორო კიდეების მქონე ჭურჭელი. ნუ გადაადგილებთ ჭურჭელს ქურის ზედაპირზე გასრიალებით. ამან შესაძლოა დაკაწროს ზედაპირი, რაც გამოიწვევს მოწყობილობის სამუშაო თვისებების გაუარესებას.
- არ გამოიყენოთ ლითონის ჯაგრისები ან აბრაზიული საწმენდი საშუალებები პანელის ზედაპირის გასაწმენდად, რადგან მათ შეუძლიათ შუშის დაკაწვრა.
- ელექტროკაბელის დაზიანების შემთხვევაში, ტრავმების თავიდან ასაცილებლად, მისი შეცვლა უნდა განხორციელდეს სერვის-ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- მოცემული მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო ან მსგავს პირობებში გამოყენებისთვის (მაგ: პერსონალის სამზარეულოები მაღაზიებში, ოფისებში, ფერმერულ სახლებში, სასტუმროებში და ა.შ.). იგი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის.
- ცხიმისა და ზეთის გამოყენებით კერძის მომზადება უმეთვალყურეოდ შესაძლოა იყოს სახიფათო და გამოიწვიოს აალება. არასოდეს სცადოთ ცეცხლის წყლით ჩაქრობა; დაუყოვნებლივ გამორთეთ ელექტროენერგია და დააფარეთ ალს თავსახური ან ცეცხლმაქრი გადასაფარებელი.
- არ შეინახოთ უცხო საგნები ქურის ზედაპირზე.
- მოცემული მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გარე ტაიმერით ან დისტანციური მართვის ცალკეული სისტემით მართვისთვის.
- კარდიოსტიმულატორის მქონე პირებმა მოწყობილობის გამოყენებამდე კონსულტაცია უნდა გაიარონ ექიმთან.