

მოწყობილობის დანიშნულება

ჭურჭლის სარეცხი მანქანა არის ელექტრომექანიკური დანადგარი, რომელიც განკუთვნილია ჭურჭლის ავტომატური რეცხვისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- მოცემული მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისათვის, აგრეთვე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მიერ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოცემული მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ შენობაში გამოსაყენებლად. ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, თვალი ადევნეთ, რომ მოწყობილობაზე, კვების კაბელზე ან ჩანგალზე არ მოხვდეს წყალი ან სხვა სითხე.
- ტექნიკური მომსახურებისა და გაწმენდის დაწყებამდე გამორთეთ მოწყობილობა როზეტიდან. გასაწმენდად გამოიყენეთ საპნიანი ხსნარით დასველებული რბილი ქსოვილი, რის შემდეგაც მოწყობილობა მშრალად გაწმინდეთ.
- არ დაჯდეთ, არ დადგეთ და არ დაეყრდნოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კარებს ან ჭურჭლის თაროებს.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა, თუ დეკორატიული პანელები არ არის სათანადოდ დამონტაჟებული.
- მოწყობილობის მუშაობის დროს კარი გახსენით სიფრთხილით, რათა თავიდან აიცილოთ წყლის შხეფების გამოსხმა.
- არ დადოთ მძიმე საგნები ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ღია კარზე. მან შეიძლება წონასწორობა დაკარგოს და გადაყირავდეს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მაღალი ტენიანობის მქონე შენობებში.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, იგი უნდა შეიცვალოს. მიმართეთ სერვის-ცენტრს.
- გამორთეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, თუ მას არ იყენებთ, ასევე გაწმენდის წინ, გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში და ჭექა-ქუხილის დროს.
- არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ. მომსახურება და რემონტი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის-ცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- დანები და სხვა ბასრი საგნები უნდა მოათავსოთ კალათაში პირით ქვემოთ ან დაალაგოთ ჰორიზონტალურად;
- დარწმუნდით, რომ რეცხვის ციკლის დასრულების შემდეგ სარეცხი საშუალება განყოფილებაში აღარ არის;
- ნუ მოათავსებთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში პლასტმასის ჭურჭელს სპეციალური მარკირების გარეშე;
- გამოიყენეთ მხოლოდ ავტომატური ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებები და სავლები სითხეები. შეინახეთ სარეცხი საშუალებები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას;
- არ გამოიყენოთ საპონი, სარეცხი ფხვნილი (ტანსაცმლის) ან ხელის დასაბანი საშუალებები ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

- რეცხვის დასრულების შემდეგ აცადეთ ჭურჭელს გაციება 30 წუთის განმავლობაში.
- არ გახსნათ კარი მუშაობის დროს, რადგან შიგნით მოცირკულირე ცხელმა ორთქლმა შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა. თუ ჭურჭლის დამატება ან ამოღება აუცილებელია, დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა“ (Start/Pause), დაელოდეთ 10 წამი, შემდეგ ოდნავ შეაღეთ კარი და დაელოდეთ ორთქლის სრულ გამოსვლას. ამის შემდეგ გახსენით კარი ბოლომდე და გადაადგილეთ ჭურჭელი.
- არ დატოვოთ მოწყობილობის კარი ღია — ღია მდგომარეობა ქმნის წახორძიკების რისკს.
- ზამთარში დამონტაჟებისას, ჩართვამდე გააჩერეთ მოწყობილობა ოთახის ტემპერატურაზე მინიმუმ 8 საათის განმავლობაში.
- გამოიყენეთ ბრტყელი მაკრატელი კვების კაბელზე, სადრენაჟო და შემშვებ შლანგებზე არსებული დამჭერების გადასაჭრელად.
- მოწყობილობა წყალმომარაგების ქსელთან უნდა მიერთდეს ახალი შლანგების კომპლექტის გამოყენებით; ძველი შლანგების მეორედ გამოყენება დაუშვებელია.
- ჭურჭლის კომპლექტების მაქსიმალური რაოდენობა — 6.
- წყლის მაქსიმალური დასაშვები წნევა შესასვლელზე შეადგენს 1 მპა-ს.
- წყლის მინიმალური დასაშვები წნევა შესასვლელზე შეადგენს 0,04 მპა-ს.
- თუ ცხელი წყლის მომარაგების სისტემა არ გამოყენებულა ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში, ჭურჭლის სარეცხი მანქანის გამოყენებამდე გახსენით ცხელი წყლის ყველა ონკანი და ადინეთ წყალი რამდენიმე წუთის განმავლობაში — ეს დაგროვილი წყალბადის გამოსვლის საშუალებას მოგცემთ. ნუ მოწვევთ და ნუ გამოიყენებთ ღია ცეცხლს, რადგან წყალბადი ადვილად აალებადია.

მოთხოვნები როზეტის მიმართ

- მოწყობილობა უნდა იყოს დამიწებული. გაუმართაობის ან დაზიანების შემთხვევაში, დამიწება ამცირებს ელექტროშოკის რისკს და უზრუნველყოფს ელექტროდენის მინიმალური წინააღმდეგობის გზას. მოცემული მოწყობილობა აღჭურვილია დამიწების სადენითა და დამიწებული ჩანგლით. ჩანგალი უნდა შეერთდეს როზეტში, რომელიც დამონტაჟებულია და დამიწებულია ადგილობრივი ნორმებისა და წესების შესაბამისად. დამიწების სადენის არასწორმა მიერთებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი. თუ ეჭვი გეპარებათ დამიწების საიმედოობაში, კონსულტაცია გაიარეთ კვალიფიციურ ელექტრიკოსთან.
- არ შეიტანოთ ცვლილებები მოწყობილობის კომპლექტში არსებული ჩანგლის კონსტრუქციაში, თუ იგი არ ერგება როზეტს. მიმართეთ სპეციალისტს შესაბამისი როზეტის დასამონტაჟებლად.