

პროდუქტის კოდი (SKU): 5098606

კატეგორია: რძის ქაფის ასაფრქვევი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კაპუჩინოს აპარატი Aceline MF6

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კაპუჩინოს აპარატი Aceline MF6

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია წყლის ან რძის გასათბობად, სითხის ადუღებამდე მისაყვანად, ტემპერატურის ხანგრძლივად შესანარჩუნებლად ან საკვების ორთქლზე მოსამზადებლად (ჩაიდანი, თერმოქოთანი, ორთქლის საფენი, რძის ქაფის ასაფრქვევი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კაპუჩინატორი-ასაფრქვევი
- მოდელი: Aceline MF6
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- კვების ძაბვა: 3 ვ
- დისპლეი: არა
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- ავტომატური გამორთვა: არა
- კვების ტიპი: AA ბატარეები
- უსაფრთხოების ბლოკირება მუშაობის დროს: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- გათბობა: არა
- შიდა საზომი შკალა: არა
- გათბობის ტემპერატურის რეგულირება: არა
- რეზინის ფეხები: არა
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მუშაობის რეჟიმები: ქაფის ასაფრქვევი გათბობის გარეშე
- ჯამის მასალა: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ შეაგვებთ ჭურჭელს მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღლა და ნუ ჩართავთ ტექნიკას მინიმალური დონის ნიშნულზე დაბლა — წყლის/რძის დონის დარღვევა იწვევს მდულარე წყლის გადმოსხმას ან ტექნიკის გადახურებას.
- ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, ბრტყელ და მშრალ ზედაპირზე, მაგდის კიდისგან მოშორებით, გადაბრუნების გამორიცხვისთვის.
- ნუ შეეხებით კორპუსს, სახურავს, ნისკარტსა და ორთქლის გამოსვლის ზონებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ კონსტრუქციით გათვალისწინებული სახელურები და ლილაკები.
- ნუ გახსნით სახურავს და ნუ მოხსნით ჭურჭელს ადუღების ან ორთქლის გამოშვების დროს — გამოსული ორთქლი და მდულარე წყლის შხეფები დამწვრობას იწვევს.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან შევსებამდე, თუ ეს გათვალისწინებულია კონსტრუქციით, ასევე წმენდის, გადაადგილებისა და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით ან სახურავით; არ დაუშვათ სადენისა და ჩამტვირთველის კონტაქტი წყალთან და ცხელ ზედაპირებთან.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ტექნიკა და კვების სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები ამცირებს გათბობის ეფექტურობას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- ჭურჭელი შეავსეთ რძით მხოლოდ არჩეული რეჟიმისთვის (ცივი ქაფის ან გათბობის) მითითებულ ნიშნულებამდე — დონის გადაჭარბება იწვევს ცხელი რძის გადმოსხმას ქაფის აფრქვევისას.
- ასაფრქვევი ნუ გამოიყენებთ რძის ან რძის სასმელების გარდა სხვა სითხის გასათბობად ან ასაფრქვევად, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად არ მოუთითებს.
- ჭურჭელი ბაზიდან მოხსენით მხოლოდ ჩხოხტის გაჩერების და გათბობის ციკლის დასრულების შემდეგ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად დაცლილი და შიგნიდან-გარედან გამშრალი, დახვეული კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.