

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობაზე მითითებული ძაბვა შეესაბამება თქვენს ადგილობრივ ელექტრომომარაგებას.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- დატენვის დროს არ ჩაყოთ მოწყობილობა წყალში და არ გარეცხოთ გამდინარე წყლით. საჭრელი მოწყობილობა მხოლოდ გამდინარე წყლით გარეცხეთ.
- შეინახეთ მოწყობილობა ცეცხლისგან მოშორებით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული აქსესუარები.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ საჭრელი მოწყობილობა ან საპარსი დანამატი დაზიანებულია ან გაცვეთილია, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ხილული დაზიანებაა და დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გახსნათ მოწყობილობა და არ სცადოთ რაიმეს შეკეთება დამოუკიდებლად. მომსახურება და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- მოწყობილობის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ შეკუმშული ჰაერი, ლითონის საწმენდი ჩხირები, აბრაზიული საწმენდები ან აგრესიული სითხეები (ზეთი ან აცეტონი).
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა ხელოვნური თმის ან ცხოველის ბუნჯის მოსაჭრელად.