

უსაფრთხოების ზომები

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან ახლოს. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აბაზანაში, მხაპში, აუზში ან სხვა სველ ადგილებში.
- მთარიღეთ მოწყობილობა ექსტრემალურ ტემპერატურას.
- გამოყენების შემდეგ გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან უფლებამოსილება. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობაზე მითითებული ძაბვა ემთხვევა ადგილობრივი დენის წყაროს ძაბვას.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ, როგორც ეს აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ, როდესაც ის ჩართულია.
- უფასო გარანტიის გაუქმების თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობასთან გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი აქსესუარები.
- არ შემოახვიოთ კვების კაბელი მოწყობილობას.
- ყოველთვის მოათავსეთ მოწყობილობა სტაბილურ, ბრტყელ ზედაპირზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის გაუმართავია ან კაბელი დაზიანებულია.
- საკერავი მანქანის მუშაობისას ხელები მთარიღეთ ნემსს, სახელურს, ძაფის დაჭიმულობის ციფერბლატს და ნაკერის შერჩევის ციფერბლატს.
- საკერავი მანქანის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი და არასდროს გამოიყენოთ აგრესიული ქიმიკატები.
- მანქანის შემოწმება ან შეკეთება მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ უნდა მოხდეს. არაკვალიფიციური პირის მიერ შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მომხმარებლის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.
- არ მისცეთ ბავშვებს მანქანასთან თამაშის უფლება.
- არ გამოიყენოთ მანქანა კომერციული ან სამრეწველო მიზნებისთვის.
- არ გამოიყენოთ მოხრილი ნემსები. კერვის დროს არ გაწიოთ ქსოვილი.
- ყოველთვის გამორთეთ მანქანა დენის წყაროდან მომსახურების დაწყებამდე.
- არ გამოიყენოთ მანქანა გარეთ.
- ეს მანქანა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.