

პროდუქტის კოდი (SKU): 9057592

კატეგორია: საცხობი ფორმა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საცხობი ფორმა Aceline Compelling AGF-38 ბოროსილიკატური მინა

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საცხობი ფორმა Aceline Compelling AGF-38 ბოროსილიკატური მინა

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალესი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** საცხობი ჭურჭელი
- მოდელი:** Aceline Compelling AGF-38
- ძირითადი ფერი:** გამჭვირვალე
- ფორმის ძირითადი ფორმა:** მართკუთხა
- მოდულური კონსტრუქცია:** არა
- ლუმელში გამოსაყენებელია:** კი
- კომპლექტაცია:** მოსახსნელი სილიკონის სახელურები
- შიდა საფარი:** მინა
- საყინულეში გამოსაყენებელია:** კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია:** კი
- დამატებითი ფუნქციები:** მოსახსნელი სილიკონის ხელჭურჭელი
- მიკროტალღურ ლუმელში გამოსაყენებელია:** კი
- კორპუსის მასალა:** ბოროსილიკატური მინა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ ფორმა მწარმოებლის მითითებული ლუმლის მაქსიმალურ ტემპერატურაზე; ნუ დაუშვებთ ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებას (მაგალითად, ცხელი მინის ან კერამიკის ფორმის ცივ ან სველ ზედაპირზე დადგმას) — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გასკდომა.
- გამოიყენეთ ხელჭურჭელი ლუმლიდან ფორმის ამოღებისას; ჩამორეცხვამდე მიეცით ფორმას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ლითონის ფორმას მიკროტალღურ ლუმელში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გაშვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.