

თმის გასასწორებელი Remington S5525 შავი

პროდუქტის კოდი: 1033774

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის დასაწყობად გამათბობელი ელემენტის გამოყენებით — თმის გამასწორებელი. კონკრეტული მოდელი: თმის გასასწორებელი Remington S5525 შავი (მოდელი: Remington S5525).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: 460 გ
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: სიგანე — 50 მმ; სიმაღლე — 30 მმ; სიღრმე — 273 მმ

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: 67 ვტ
- ტემპერატურის რეგულირების დიაპაზონი და რაოდენობა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სამუშაო ზედაპირის მასალა/საფარი: კერამიკული
- ავტომატური გამორთვის არსებობა: კი
- მბრუნავი კვების სადენის არსებობა: კი
- კვების ტიპი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის; კვების ძაბვა: 120-240 ვ / 50-60 ჰც

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	კი
იონიზაცია	არ არის
გახურების დრო	15 წმ
დასაკეცი ფიქსატორი	კი
ჩამოსაკიდებელი მარყუჟი	არ არის
მოძრავი (მცურავი) ფირფიტები	კი
კვება	ქსელური
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
თერმომდეგეი წვერი	არ არის
პროფესიონალური აღჭურვილობა	არ არის
მომრგვალებული ფირფიტები	არ არის
გადახურებისგან დაცვა	კი
დამატებითი ინფორმაცია	ძაბვის ავტომატური არჩევა
ლილაკის ბლოკირება	კი
თავსახურებისა და ფირფიტების საფარი	კერამიკული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ტექნიკის სამუშაო ზედაპირი (ფირფიტები, ლილვი, თავსახურები) ძლიერად ცხელდება მუშაობის დროს და გამორთვის შემდეგ გარკვეული დროით ცხელი რჩება — ნუ შეეხებით მას და ნუ დაუშვებთ თავის კანთან, სახესთან, ყურებთან და კისერთან კონტაქტს.
- არასდროს გამოიყენოთ ტექნიკა წყლით სავსე აბაზანის, ნიჟარის, შაპის ან საცურაო აუზის სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ მას სველი ხელებით — ელექტროენერგიისა და წყლის შეთანხმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დენის დარტყმის რისკი ტექნიკის წყალში პირდაპირი მოხვედრის გარეშეც.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ყოველთვის გათიშეთ იგი ქსელიდან გამოყენებისთანავე, და არა მხოლოდ ლილაკით გამორთვით.
- ცხელი ტექნიკა დადეთ მხოლოდ თერმომდეგე ზედაპირზე, ფარდების, პირსახოცების, სანოლის თეთრულისა და სხვა ადვილად აალებადი მასალებისგან მოშორებით — ნუ დადებთ რბილ ავეჯსა და ტექსტილზე.
- ტექნიკას მიეცით სრული გაცივების საშუალება, სანამ შენახვაზე ან ჩანთაში ჩადებთ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; ბავშვები ნუ მოუახლოვდებიან ჩართულ და გასაცევენელ ტექნიკას.

თმის გამასწორებელი და ელექტროლეწვები

- აირჩიეთ ტემპერატურული რეჟიმი თმის ტიპისა და მდგომარეობის შესაბამისად — დაიწყეთ დაბალი ტემპერატურით, განსაკუთრებით წვრილი, დაზიანებული ან შეღებილი თმისთვის.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველ თმაზე, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- მოერიდეთ ფირფიტების/ლილვის ხანგრძლივ კონტაქტს თმის ერთსა და იმავე უბანთან მისი თერმული დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას სრული გაცივების შემდეგ, თავისუფლად დანყობილი (ცხელ ნაწილებზე მჭიდროდ დაუხვევლი) კვების სადენით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.