ხილის და ბოსტნეულის საშრობი Дачница СШ-006

პროდუქტის კოდი: 1123107

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა, რომელიც არ მიეკუთვნება შაბლონების სხვა ჯგუფებს — ბოსტნეულისა და ხილის საშრობი. კონკრეტული მოდელი: ხილის და ბოსტნეულის საშრობი Дачница СШ-006 (მოდელი: Дачница СШ-006).

ვარგისიანობის ვადა

როგორც წესი, არ ვრცელდება ამ ჯგუფის ტექნიკაზე; დაზუსტდება კონკრეტული SKU-ის მიხედვით, თუ საქონელი შეიცავს შეზღუდული ვარგისიანობის ვადის მქონე სახარჯ მასალებს.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ავზის მოცულობა/წარმადობა (შესაბამისობის შემთხვევაში): წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- კვების ტიპი: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (შესაბამისობის შემთხვევაში): წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სხვა თვისებები — იხ. ქვემოთ, დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლების ცხრილი.

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დისპლეი	არ არის
მინიმალური ტემპერატურა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ლანგრის მასალა	პლასტმასის
დონეების/ლანგრების რაოდენობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
მაქსიმალური მოცულობა/წარმადობა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
კომპლექტაცია	თანდართული დოკუმენტაცია
ტემპერატურის რეგულირება	კი
გამქვირვალე კორპუსის კედლები	არ არის
ლანგარი პასტილასთვის	არ არის
ლანგრებს შორის მანძილის რეგულირება	არ არის
კვების სადენის სიგრძე	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
მაქსიმალური ტემპერატურა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
გადახურებისგან დაცვა	კი
ტაიმერი	არ არის
ჰაერის მიწოდების მეთოდი	ვერტიკალური
კორპუსის მასალა	პლასტმასის
ჩაშენებული ვენტილატორი	კი
გამათბობელი ელემენტი	კონვექციური

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები (ამ ჯგუფის მთელი ტექნიკა)

- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, შტეფსელით ან კორპუსით; ნუ შეეხებით ტექნიკას სველი ხელებით.
- გათიშეთ ტექნიკა ქსელიდან წმენდამდე, სახარჯი მასალების შევსებამდე/შეცვლამდე და ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას/წარმადობას.
- შეინახეთ ტექნიკა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ბოსტნეულისა და ხილის საშრობი

- ნუ დახურავთ ტექნიკას და ნუ დაბლოკავთ სავენტილაციო ხვრელებს მუშაობის დროს — ჰაერის ცირკულაციის დარღვევა იწვევს გადახურებას.
- ნუ შეეხებით ლანგრებსა და კორპუსს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — ისინი შრობის პროცესში ცხელდება.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე ხანგრძლივი შრობის ციკლისას, თუ ეს კონსტრუქციითა და მწარმოებლის ინსტრუქციით გათვალისწინებული არ არის.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

როგორც წესი, არ ვრცელდება ამ ჯგუფის ტექნიკაზე; დაზუსტდება კონკრეტული SKU-ის მიხედვით. ჩაშენებული აკუმულატორი (არსებობის შემთხვევაში) სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ ტექნიკა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.