

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობაზე მითითებული ძაბვა ემთხვევა თქვენი ადგილობრივი დენის წყაროს ძაბვას.
- ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ დაშალოთ ან გახსნათ მოწყობილობა. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება; დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აუდიო წყაროდან.
- მოწყობილობის დენის წყაროდან გათიშვისას შეეხეთ მხოლოდ შტეფსელის იზოლირებულ ნაწილს. არ მოქაჩოთ ან არ გადაწიოთ მოწყობილობა კაბელში. დაიცავით კაბელი მოჭერისგან და არ დადოთ მასზე საგნები.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- შეინახეთ საგნები მოწყობილობიდან და მისი ღიობებისგან მოშორებით. მოარიდეთ ნემსებს, თმის სამაგრებს, მონეტებს და სხვა პატარა საგნებს, ასევე მწერებს, მოწყობილობაში მოხვედრისგან.
- დაიცავით მოწყობილობა წყლის ან ნებისმიერი სითხისგან, ტენიანობისგან, ექსტრემალური ტემპერატურისგან, მტვრისგან და ჭუჭყისგან. არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა მაღალი ტენიანობის ან მტვრის მქონე ადგილებში.
- არ მოათავსოთ სითხეების შემცველი კონტეინერები (ლარნაკები, ჭიქები, ბოთლები და ა.შ.) მოწყობილობაზე ან მის მახლობლად. თუ სითხე მოწყობილობაზე დაიღვრება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი დენის წყაროდან.
- დაიცავით მოწყობილობა გადახურებისგან. არ მოათავსოთ ის ძლიერ სითბოს წყაროებთან (გამათბობელი მოწყობილობები და ა.შ.) ახლოს და არ დატოვოთ მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ.
- არ გამოიყენოთ ბენზოლის შემცველი ნივთიერებები, სპირტი, გამხსნელები და ა.შ. მოწყობილობის გასაწმენდად, რადგან მათ შეიძლება დააზიანონ მოწყობილობა და მისი შეღებვითი ზედაპირი. მოწყობილობის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი, მშრალი ქსოვილი.
- მოწყობილობის დაზიანების და ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ მხოლოდ გამართულად მომუშავე კონექტორები.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მათი უსაფრთხოების შესახებ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან თამაშის უფლება.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.