

პროდუქტის კოდი (SKU): 9197212

კატეგორია: ჭურჭლის ნაკრები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჭურჭლის ნაკრები OneTwo Home Basic 4

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჭურჭლის ნაკრები OneTwo Home Basic 4

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალეხი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

მოცულობა: ქვაბი — 5 ლ; დიამეტრი: ქვაბი — 20 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** ჭურჭლის ნაკრები
- მოდელი:** OneTwo Home Basic 4
- ძირითადი ფერი:** ვერცხლისფერი
- დამატებითი ფერი:** შავი
- ინდუქციური ქურის მხარდაჭერა:** კი
- ნაკრების შემადგენლობა:** ქვაბი
- კომპლექტაცია:** ტაფა — 2 ცალი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია:** კი
- მოსახსნელი სახელური:** არა
- კონტეინერის მასალა:** უჟანგავი ფოლადი ქვაბებისთვის; ალუმინი ტაფებისთვის
- შიდა საფარი:** მქრქალი დამუშავება ქვაბებზე საფარის გარეშე; არამიწებადი საფარი ტაფებზე
- სახურავის მასალა:** თბომედეგი მინა
- სახელურის მასალა:** ბაკელიტი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტკრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამოწმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გათბობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ ჭურჭელი მდგრადად დგას გამათბობლის ცენტრში, მისი დიამეტრის შესაბამისად.
- ნუ დატოვებთ ცარიელ ჭურჭელს ჩართულ გათბობის წყაროზე — ცარიელი ჭურჭლის გადახურებამ შესაძლოა დააზიანოს საფარი და დააფორმოს ძირი.
- გამოიყენეთ ხელჭურჭელი ან სახელურების დაცვა მომზადებისას გახურებადი სახელურებისთვის; ნუ გადაატანთ ცხელ ჭურჭელს პირდაპირ მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტისთვის გაუთვლელი სახელურით დაუცველად.
- ნუ გადააჭარბებთ სითხით შევსების მაქსიმალურ დონეს — ადულებისას შესაძლებელია ცხელი სითხის გადმოსხმა კიდზე გადმოსვლისას.
- ადულების დროს სახურავის მოხსნისას გახსენით საკუთარი სხეულისგან სანინალმდეგო მიმართულებით, რომ გამომავალმა ორთქლმა ხელეგსა და სახეზე არ მოხვდეს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.