

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობაზე მითითებული ძაბვა ემთხვევა ადგილობრივი დენის წყაროს ძაბვას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. მოარიდეთ ბავშვებს.
- დატენვის დროს არ ჩაყოთ მოწყობილობა წყალში და არ გარეცხოთ გამდინარე წყლით. გამდინარე წყლით მხოლოდ საჭრელი მოწყობილობის გარეცხვა შეიძლება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან ახლოს. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აბაზანაში, შხაპში, საცურაო აუზში ან სხვა სველ ადგილებში. წყალმა შეიძლება საფრთხე შექმნას, მაშინაც კი, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია.
- გამოიყენეთ, დატენეთ და შეინახეთ მოწყობილობა +15°C-დან +35°C-მდე ტემპერატურაზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული აქსესუარები.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ საჭრელი მოწყობილობა ან საპარსი მოწყობილობა დაზიანებულია ან გაცვეთილია, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ტრამვა.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ხილული დაზიანებაა.
- დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გახსნათ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი დამოუკიდებლად შეკეთება. მომსახურება და შეკეთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა პერსონალმა ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
- მოწყობილობის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ შეკუმშული ჰაერი, ლითონის საწმენდი ჩხირები, აბრაზიული საწმენდები ან აგრესიული სითხეები (ზეთი ან აცეტონი).