პროდუქტის კოდი (SKU): 1367925

კატეგორია: სავარცხი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საკრეჭი მანქანა Philips HC5612/15 ლურჯი/ნაცრისფერი, შავი , კვება აკუმულატორული/ქსელიდან

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საკრეჭი მანქანა Philips HC5612/15 ლურჯი/ნაცრისფერი, შავი , კვება აკუმულატორული/ქსელიდან

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა თმის შესაჭრელად, გასაპარსად ან თმის მოსაცილებლად მჭრელი ან ეპილირების ელემენტების გამოყენებით (სავარცხი მანქანა, ტრიმერი, ელექტროსაპარსი, ეპილატორი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** სავარცხი მანქანა
- **მოდელი:** Philips HC5612/15
- **ძირითადი ფერი:** ლურჯი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **დისპლეი:** დატენვის ჩვენება
- **რეზინის ჩანართები:** კი
- **დამტენი სადგამი:** არა
- **კვების ძაბვა:** 100-240 ვ / 50-60 ჰც
- **საკიდი მარყუჟი:** არა
- **სამგზავრო ბლოკირება:** არა
- **ტექსტურირების დანართი:** არა
- **მინიმალური შეჭრის სიგრძე:** 0.5 მმ (დანართის გარეშე)
- **თმის ვაკუუმური შეწოვა:** არა
- **სიგრძის რეგულირების ხერხი:** შესაცვლელი დანართები და რეგულირება
- **კომპლექტაცია:** დანის საწმენდი ჯაგრისი
- **მაკრატელი კომპლექტში:** არა
- **დანიშნულება:** თავის თმის შესაჭრელად
- **გასაპარსი დანართი:** არა
- **პროფესიული აღჭურვილობა:** არა
- **ძრავის ტიპი:** მბრუნავი
- **დანების ბლოკის ტიპი:** მოსახსნელი
- **დამატებითი თავისებურებები:** მოსახსნელი დანები
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **წმენდის მეთოდი:** სრულად სარეცხი
- **შესანახი ქეისი:** არა
- **დანების დამონტაჟების ტიპი:** სწრაფად მოსახსნელი
- **დატენვა USB-ით:** არა
- **ელემენტის ტიპი:** ნიკელ-მეტალჰიდრიდული
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **დანების საზეთი:** არა
- **დანების მასალა:** უჟანგავი ფოლადი
- **თვითგამლესავადი დანები:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ტექნიკა განკუთვნილია ინდივიდუალური გამოყენებისთვის; ნუ გადასცემთ ტექნიკას სხვა პირებისთვის გამოსაყენებლად მჭრელი/კონტაქტური ელემენტების წინასწარი წმენდისა და დეზინფექციის გარეშე, კანის ინფექციების გადაცემის თავიდან ასაცილებლად.
- ნუ შეეხებით მჭრელ და ეპილირების ელემენტებს ტექნიკის მუშაობის დროს; შეინახეთ ტექნიკა დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით პირებზე/ეპილაციის თავზე.
- აკუმულატორული ტექნიკა დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით; ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- გამოიყენეთ ტექნიკა ტენიან პირობებში (შხაპში, აბაზანაში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებულია (მარკირება, რომელიც სველ გამოყენებას იძლევა); სხვა შემთხვევაში ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას სველი ხელებით და ნუ დაუშვებთ წყალთან კონტაქტს.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ მჭრელი ელემენტები თმისა და დაბინძურებისგან მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით; საჭიროების შემთხვევაში დაზეთეთ პირები მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ზეთით.
- შეინახეთ ტექნიკა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

სპეციფიკური წესები:

- შეჭრის დაწყებამდე აირჩიეთ საჭირო სიგრძის თავსახური და საიმედოდ დაამაგრეთ ტექნიკაზე.
- ნუ მიაჭერთ მჭრელ დანებს ჭარბი ძალით კანს — ამან შესაძლოა გაზარდოს ჭრილობისა და გაღიზიანების რისკი.
- რეგულარულად მოაცილეთ თმის ნარჩენები დანის ბლოკიდან შეჭრის ხარისხის შესანარჩუნებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას, მჭრელ ელემენტებზე დამცავი ხუფის დადგმული მდგომარეობით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.