ელექტრო ტრიმერი FinePower GTE0320

პროდუქტის კოდი: 4732889

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სამებაღეო ელექტროინსტრუმენტი, განკუთვნილი ბალახისა და მცენარეულობის საჭრელი მყესის ან დანის საშუალებით მოსაკრეჭად — ტრიმერი სამებაღეო ელექტრული. კონკრეტული მოდელი: ელექტრო ტრიმერი FinePower GTE0320 (მოდელი: FinePower GTE0320).

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- შეფუთვის წონა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- გაბარიტები (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე): 1045x185x156 მმ
- მოკრეჭის სიგანე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- კვების ტიპი: ქსელური (მოწყობილობა უერთდება ელექტროქსელს); ქსელის ძაბვა: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- სიმძლავრე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ელექტროძრავის ტიპი: ჯაგრისებიანი (კოლექტორული)
- საჭრელი ელემენტის ტიპი: საჭრელი მყესი და დანა
- მაქსიმალური ბრუნვის სიხშირე უქმ სვლაზე: წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
- ლილვის ტიპი: სწორი
- სახელურის ფორმა: D-ფორმის; სახელურის სიმაღლის რეგულირება: კი; დასაკეცი სახელური: კი
- კომპლექტაცია: თანდართული დოკუმენტაცია

დამატებითი ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	მნიშვნელობა
დანის ზომა	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ხმაურის დონე მუშაობისას	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ძრავის მდებარეობა	ზედა
ტრიმერის ღვედი (ჰარნესი)	არ არის
მყესის დიამეტრი	წყაროს ფაილში მითითებული არ არის
ამძრავის ტიპი	სწორლილვიანი ამძრავის კონსტრუქცია

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები

- სამუშაოს დაწყებამდე გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: დამცავი სათვალე, დახურული ფეხსაცმელი, გრძელი შარვალი; რეკომენდებულია ხელთათმანებისა და სმენის დაცვის საშუალებების გამოყენება.
- სამუშაოს დაწყებამდე დაათვალიერეთ ტერიტორია და მოაცილეთ ქვები, ტოტები, მავთული და სხვა გარეშე საგნები, რომლებიც შესაძლოა საჭრელმა ელემენტმა გამოტყორცნოს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს, გარეშე პირებსა და შინაურ ცხოველებს ინსტრუმენტის სამუშაო ზონაში მუშაობის დროს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ მწარმოებლის მიერ დაყენებული საჭრელი ელემენტის დამცავი გარსაცმი — ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს მოხსნილი ან დაზიანებული გარსაცმით.
- დათვალიერების, რეგულირების, ჩახერგილობის აღმოფხვრისა და საჭრელი ელემენტის შეცვლის წინ გათიშეთ ინსტრუმენტი ელექტროქსელიდან.
- ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ საჭრელი მყესის/დანის მდგომარეობა; დაზიანებისას შეცვალეთ ამ მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ოსნასტკით.
- ინსტრუმენტი დაიჭირეთ ორივე ხელით კონსტრუქციით გათვალისწინებულ სახელურებზე და შეინარჩუნეთ სხეულის მდგრადი მდგომარეობა მუშაობის დროს; გაითვალისწინეთ საჭრელი ელემენტის მიერ საგნების გამოტყორცნის შესაძლებლობა და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო მანძილი გარშემომყოფებამდე.
- ნუ გამოიყენებთ ინსტრუმენტს ნესტიან ამინდში და სველ ბალახზე, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.
- ნუ ატარებთ თავისუფალ ტანსაცმელს, სამკაულებს და ნუ იმუშავებთ დაშვებული გრძელი თმით მბრუნავი საჭრელი ელემენტის სიახლოვეს.

ტრიმერი სამებაღეო ელექტრული (ქსელური)

- გამოიყენეთ მხოლოდ გარეთ გამოსაყენებლად განკუთვნილი და ინსტრუმენტის სიმძლავრეზე გათვლილი გამაგრძელებელი; რეკომენდებულია მიერთება ნარჩენი დენის დამცავი მოწყობილობის მქონე როზეტთან.
- განალაგეთ კვების კაბელი ზურგს უკან, საჭრელი ელემენტის მოძრაობის ტრაექტორიისგან მოშორებით, მისი დაზიანების ან მუშაობის დროს გადაჭრის გამორიცხვისთვის.
- სამუშაოს დაწყებამდე პერიოდულად შეამოწმეთ კაბელი იზოლაციის დაზიანების არარსებობაზე.

შენახვის პირობები

შეინახეთ ინსტრუმენტი მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, საჭრელი ელემენტის დამონტაჟებული დამცავი გარსაცმით.

საგარანტიო ვადა

საგარანტიო ვადა: მწარმოებლის ან გამყიდველის მიერ მითითებული ვადის მიხედვით.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.