

მოწყობილობის დანიშნულება

ქსელური დამტენი მოწყობილობა განკუთვნილია მობილური მოწყობილობების დასამუხტად ცვლადი დენის ქსელიდან.

უსაფრთხოების ზომები

- შეინახეთ ქსელური დამტენი მოწყობილობა წყლისგან, სხვა სითხეებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით.
- დამტენი მოწყობილობის გაწმენდამდე დარწმუნდით, რომ იგი გამორთულია ქსელიდან.
- არ დაშალოთ, არ დააგდოთ და არ შეანჯღრიოთ დამტენი მოწყობილობა.
- არ გამოიყენოთ დამტენი მოწყობილობა დაზიანებული კაბელებით.
- გამორთეთ გამოუყენებელი დამტენი მოწყობილობა ელექტროქსელიდან.